

MONITOR DUAL PORTÁTIL MISURA 15,6"

MANUAL DO UTILIZADOR PORTUGUÊS



Modelo: P24156LYS01























Lightweight materials

16,7 Million colors









Viewing Angle

Copyright © 2024 MISURA Store s. ano O. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software descritos neste manual pode ser reproduzido, transmitido, transcrito, armazenado num sistema de armazenamento de dados ou traduzido para qualquer idioma em qualquer formato e por qualquer meio, com exceção da documentação depositada pelo comprador para fins de backup sem o consentimento por escrito da MISURA Store. ano O. ("MISURA").

A garantia de um produto ou serviço será anulada se: (1) o produto for reparado, modificado ou alterado sem o consentimento por escrito da MISURA, ou (2) o número de série do produto estiver ilegível ou em falta.

Os dados técnicos e as informações contidas neste manual são fornecidos apenas para fins informativos, estão sujeitos a alterações a qualquer momento sem aviso prévio e não devem ser assumidos como um compromisso por parte da MISURA.

A MISURA não se responsabiliza por quaisquer erros ou imprecisões que possam aparecer neste manual, incluindo os produtos e software descritos neste manual.

INTRODUÇÃO DO PRODUTO

Leia atentamente as instruções deste manual antes de utilizar o produto e guarde-o.



INFORMAÇÕES INTRODUTÓRIAS

4	USB-C	D	HDMI	$\mathbf{\cap}$	Fones de ouvido
1	Tecla de atalho de modo		Botão para cima 🔺	•	Botão para baixo 🔻
Ċ	Botão de ligar/desligar/menu	L			

USB-C	Suporta fonte de alimentação através da tecnologia PD e ligar dispositivos com USB-C, incluindo saída de vídeo e áudio.
HDMI	Suporte para ligação de dispositivos HDMI
Fones de ouvido	Porta de expansão para auscultadores/áudio
Tecla de atalho de modo	Ajustar o modo de configuração de atalho
Tecla de controlo ▲	Ajuste o brilho
Tecla de controlo ▼	Ajuste o volume
Botão de ligar/desligar/menu	Ajustar interruptor/menu OSD

Nota: Escolha o conector para ligação de acordo com o layout atual do seu portátil.

ESPECIFICAÇÕES DE LIGAÇÃO

1. Ligação USB-C

Ligue uma extremidade do cabo USB-C à porta USB-C do monitor e a outra extremidade a um dispositivo de saída de vídeo (como um computador portátil ou um computador) com uma porta USB-C completa.

2. Ligação HDMI

Ligue uma extremidade do cabo HDMI à porta HDMI do monitor e a outra extremidade a um dispositivo de saída de vídeo (como um computador portátil ou um computador) com uma porta HDMI. Ao mesmo tempo, ligue o monitor à fonte de alimentação utilizando o cabo USB-C. A fonte de alimentação pode ser da rede elétrica através de um adaptador de rede (incluído na embalagem). Os monitores também podem ser alimentados por um computador portátil.

Modo de ecrã partilhado grande

(Ligação ativada, Computador: extensões ativadas)



Modo avançado (Ligação desligada, Computador: extensões ativadas)



Modo duplicado

(Ligação desligada, Computador: Duplicação ativada)



Observação 1:

A ligação HDMI não suporta o modo alargado mencionado (três ecrãs exibem imagens diferentes).

Observação 2:

Para ligar o macOS abra o menu OSD do monitor e vá a "Mais definições" e ative "Extensão Mac".

INSTRUÇÕES PARA INSTALAR O CONTROLADOR

Apenas os sistemas macOS requerem a instalação manual do controlador. No modo de clonagem de sinal USB-C, abra o menu OSD do monitor, aceda a "Outras definições" e ative a "Extensão Mac". Uma janela pop-up aparecerá no lado do computador denominado "USB DISPLAY" como um disco amovível. Abra o disco e clique no pacote de instalação do controlador para instalar. As etapas detalhadas são as seguintes:

Pacote de instalação para macOS:

- 1. Clique no pacote de instalação "UsbDisplay_macos_vx.X.X.Xx.dmg" (Conforme apresentado na imagem abaixo).
- 2. Clique em "Continuar" (passo 2, conforme indicado).
- 3. Clique em "Continuar" (passo 3, conforme indicado).
- **4.** Introduza a palavra-passe do seu computador e clique em "Instalar Software". Se a palavra-passe não existir, clique diretamente em "Instalar Software" (passo 4, conforme indicado).
- **5.** Aguarde a conclusão da instalação e clique em "Reiniciar" (etapa 5 conforme indicado).

OBSERVAÇÃO:

• Este é o primeiro processo de instalação. Se o controlador Us XXX ou MXXXx já estiver instalado, desinstale o controlador existente antes de reinstalar a nova versão.



OBSERVAÇÃO:

• As permissões devem ser concedidas para o macOS 10.15 e superior para gravar o ecrã para garantir a funcionalidade adequada da exibição.

Passos para definir a permissão de escrita de ecrã no macOS:

- Após a instalação bem-sucedida e a reinicialização do computador, será apresentada uma janela de aviso (passo 6, conforme mostrado). Clique em "Abrir Preferências do Sistema" (se a janela de aviso não for apresentada, abra as Preferências do Sistema no menu Apple no seu Mac).
- Selecione "Segurança e Privacidade" (Passo 7 conforme indicado).
- Selecione o separador "Privacidade", introduza a palavra-passe do computador conforme solicitado e permita as alterações (passo 8 conforme indicado).
- Clique para verificar "MacUsbDisplay" (passo 9, conforme indicado).
- Clique novamente no cadeado para guardar as alterações.
- Clique em "Sair". Se o monitor não estiver a funcionar corretamente, reinicie computador.



Etapa 7



DESCRIÇÃO DO MENU



Prima o botão Ligar/Desligar/Menu para abrir o menu OSD. (Se durante Se não realizar qualquer operação durante 8 segundos, o menu OSD sairá automaticamente. Tecla "▲/♥" para ajustar o menu para cima e para baixo, no estado estável da interface do menu OSD, prima rapidamente o "botão de mudança/tecla de menu" para entrar no nível de menu seguinte. Quando o menu OSD for apresentado, prima "▲/♥" para voltar ao menu OSD anterior ou sair do menu OSD.

MENU DE CONTRASTE DE BRILHO

Menu			
-🔆 Picture	Brightness	▶ 100	
	Contrast	▶ 50	
	Mode	standard	

Brilho: Ajuste o nível de brilho do ecrã, ajuste o intervalo de 0 a 100 **Contraste:** Ajusta o nível de contraste do ecrã. A gama de configuração é 0–100 **Modo:** Muda o modo de visualização do monitor

MENU DE DEFINIÇÕES DE CORES

Menu			
-🔆 Picture	ColorTemp	► warm	
🔒 ColorSettins	BlueLight	▶ 0	
📢 AudioSettins			
🚟 OtherSettins			
- InputSorce			

Temperatura Da cor: ajuste o modo de temperatura da cor apresentado no ecrã **Luz azul:** Ajuste o modo de luz azul baixa do ecrã, gama de configuração é 0-100

MENU DE DEFINIÇÕES DE SOM

Menu			
-🔆 Picture	Mute	► Off	
🔒 ColorSettins	Volume	▶ 100	
🖒 AudioSettins			
🚟 OtherSettins			
- InputSorce			

Mudo: Liga ou desliga o volume

Volume: Defina o volume do som, a gama de definição é de 0 a 100

MENU DE OUTRAS CONFIGURAÇÕES

Menu			
-🔆 Picture	Language	English	
🕹 ColorSettins	Reset	►	
🗹 AudioSettins	Fill	► Off	
🗮 OtherSettins	MAC extend	► ON	
- InputSorce			

Idioma: Selecione o modo de idioma.

Repor: Restaurando as definições de fábrica.

Fill: O modo de ecrã partilhado pode ser ativado ou desativado.

Extensão MAC: Pode alternar o modo de extensão para o sistema Apple.

OFERTA DE FONTE DE SINAL

Menu	
-🔆 Picture	ТуреС1
🔒 ColorSettins	ТуреС2
🗹 AudioSettins	√ HDMI
🗮 OtherSettins	
InputSorce	

USB-C (1): Indica a entrada da fonte de sinal USB-C. **USB-C (2):** Indica a entrada da fonte de sinal USB-C. **HDMI:** Entrada de fonte de sinal HDMI.

PARÂMETROS BÁSICOS

Tamanho da tela	15.6" ×2
Distinção	1920 × 1080
Brilho	250 cd/m² (Typ)
Ponto de vista	170° Amplo ângulo de visão
Ecrã sensível ao toque	Não
Taxa de atualização	60 HZ
Pode ser fixado à parede	Sim
Fonte de energia	DC: 5V 3A 9V 3A 12V 2.5A 15V 2A 20V 1.5A
Gama de cores	72% NTSC, 99% sRGB
Tempo de resposta *	20ms
Cor de exibição	16.7 Um milhão de cores (8-bit)
Contraste estático	1000:1
Palestrante	4Ω 2W ×2
Inversão de ecrã secundária	0–315°
Portas	HDMI ×1, USB-C ×2 totalmente equipado, auricular ×1
Tamanho do produto	355.7 × 217.3 × 24.4 mm
Peso do produto	1550 g

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (FAQ)

1. Como ajusto as posições de vários ecrãs?

No Windows, aceda a Definições > Sistema > Ecrã. Clique em "Identificar" para ver qual dos ecrãs é qual e arraste e largue para os organizar conforme necessário. Aplicar alterações. Num Mac, aceda ao menu Apple > Preferências do Sistema > Monitores. Arraste e largue para organizar os seus ecrãs no separador "Organização".

2. E se as proporções verticais das telas forem diferentes?

No Windows, aceda a Definições > Sistema > Ecrã > identifique o ecrã, selecione o ecrã que necessita de ajustar, clique em Escala e Esquema > Escala e selecione a escala pretendida. Num Mac, abra o menu Apple e vá a Preferências do Sistema (Definições do Sistema) > Monitores, seleccione o ecrã que necessita de ajustar e escolha a escala pretendida.

3. Como lidar com direções verticais inconsistentes do ecrã?

No Windows, em Definições > Sistema > Visualização, seleccione "Modo Alargado", Identifique o Ecrã, ajuste a direcção de visualização em "Escala e Layout" (Horizontal/Retrato/Inversão Horizontal/Inversão Retrato). Num Mac, no menu Apple > Preferências do Sistema > Monitores, seleccione o ecrã e seleccione o ângulo de rotação (Padrão/90°/180°/270°).

4. A tela suporta rotação automática?

No modo de ecrã ligado, o ecrã superior não suporta rotação automática de 180°. Nos modos clone/avançado, sim, mas a rotação o 90°/270° requer definições do computador.

5. Por que razão o ecrã inferior mostra "Aguardando"?

No Windows, se a extensão MAC estiver ativada em Definições adicionais de OSD no modo alargado, desative-a. Se a extensão MAC estiver ativada no Mac sem o controlador do modo clone instalado, instale o controlador corretamente.

6. Como desinstalar o controlador no Mac sem pacote de instalação?

Passo 1. Abra o "Finder"

- Passo 2. Vá à pasta "usr/local/bin/" e encontre um programa chamado "uninstall usbdisplay" (ou com "uninstall" no nome), execute-o.
- Passo 3. Introduza a sua palavra-passe, aguarde a conclusão da desinstalação e reinicie o computador.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este monitor USB-C portátil à chuva ou humidade.
- Antes de utilizar este monitor portátil USB-C, certifique-se de que todos os cabos estão ligados corretamente.
- Evite ambientes extremamente poeirentos, mudanças de temperatura e humidade. Não coloque o monitor portátil USB-C em locais onde exista o risco de humidade ou salpicos.
- Não permita que objetos ou líquidos entrem nos orifícios/recortes da tampa do monitor.
- Em caso de problemas técnicos com o monitor USB-C portátil, contacte um técnico de assistência ou um revendedor qualificado.
- Não deite este produto para o fogo
- Existem muitos orifícios estreitos para ventilação nas partes superior e inferior da tampa traseira. Para garantir o funcionamento contínuo do monitor sem sobreaquecimento, estes orifícios de dissipação de calor não devem ser bloqueados ou tapados. Assim, o monitor não deve ser colocado sobre uma cama, sofá, cobertor ou superfície semelhante, nem deve ser colocado perto de um radiador ou fonte de calor, a menos que haja ventilação, não deve ser colocado numa estante ou caixa.
- Mantenha este monitor afastado de objetos pontiagudos.
- Não coloque o monitor em superfícies instáveis. Se o monitor cair, pode ferir o utilizador e potencialmente causar danos no dispositivo. Siga as recomendações do fabricante ou fornecedor do monitor quando o colocar no carro ou na cadeira. Se o monitor estiver montado numa parede ou numa prateleira, a instalação deverá ser aprovada pelo fabricante e deverão ser seguidas as melhores práticas.
- A gama de tensão de alimentação para o funcionamento do visor está marcada na etiqueta na contracapa. Se não conseguir confirmar a tensão fornecida, contacte o seu revendedor ou a empresa de energia local.
- Se não utilizar o monitor durante um longo período, desligue-o. Isto pode evitar danos causados pela corrente elétrica e pela tensão de alimentação anormal durante uma tempestade.

- Não sobrecarregue a tomada, pois pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não introduza objetos estranhos no dispositivo, pois podem provocar curto-circuito e provocar incêndio ou choque elétrico.
- Não abra a tampa traseira para evitar a alta tensão ou outros perigos. Se ocorrer uma avaria, contacte diretamente o pessoal do serviço pós-venda.
- Ligue o monitor à tomada elétrica adequada mais próxima.
- A altitude e a adequabilidade tropical do modelo do adaptador são determinadas pelo adaptador com que está equipado.
- A placa de características traseira está marcada com uma etiqueta de aviso indicando que o produto só é adequado para uma utilização segura em climas não tropicais.

Declaração de conformidade de acordo com a Diretiva EMC 2014/30/ CE sobre a harmonização das leis dos Estados Membros relativas à compatibilidade eletromagnética

Fabricante/Importador:

MISURA Store s.r.o. K Poště 429/2 252 67 Tuchoměřice

Responsável pelo preenchimento da documentação técnica:

Ing. Jiří Mihel – diretor executivo da empresa

Descrição e designação de máquinas:

Nome: monitor duplo portátil de 15,6" Modelo: P24156LYS01

O dispositivo acima descrito foi testado de acordo com as normas acima referidas e considerado em conformidade com a norma EMC 2014/30/EC. As observações e os resultados dos ensaios fornecidos neste certificado são apenas relevantes para a amostra de ensaio.

O produto está em conformidade com os seguintes regulamentos da Comunidade Europeia:

Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho EN 55032: 2015

- Compatibilidade eletromagnética dos dispositivos multimédia – Requisitos sobre as emissões.

Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho EN 55035: 2017

- Compatibilidade eletromagnética dos dispositivos multimédia – Requisitos para durabilidade.





Obrigado pela sua compra. Se necessário, contacte-nos em:

Produtor / Importador

MISURA Store s.r.o., ID: CZ264 03 714 www.misura.shop info@misura.shop



O @misura_shop



Não nos responsabilizamos por eventuais erros tipográficos.