

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ МАССАЖНОГО ПИСТОЛЕТА

Емкость батареи	900 mAh
Тип батареи	18350
Время зарядки	3–3,5 часа
Используемое зарядное устройство	Зарядное устройство для мобильного телефона 5 В–2 А
Выходной ток	0,21–0,23А
Безопасный рабочий интервал	15 минут
Максимальная температура	Этап 1: Макс. 44 °С Этап 2: Макс. 56 °С Этап 3: Макс. 61 °С



ИНСТРУКЦИИ

Нажмите кнопку питания один раз, и загорится первый индикатор нагрева. Нажмите кнопку питания второй и третий раз, и оставшиеся два индикатора нагрева загорятся один за другим. Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку питания еще раз, когда загорятся все индикаторы нагрева.

Синий индикатор питания указывает на то, что аккумулятор находится в нормальном состоянии. Мигающий красный индикатор питания указывает на низкий уровень заряда аккумулятора и необходимость его использования для подзарядки.

Индикатор питания горит красным во время зарядки и становится синим, когда аккумулятор полностью заряжен.