



MASSAGE GUN MB5 MINI

INSTRUKCJA OBSŁUGI **POLSKI**



Model: P24MB5GR, P24MB5WH, P24MB5PU

25 W

Powerful
Brushless Motor

Only
35dB

Active
Lower noise



Light weight
and Compact



C-Type
Rechargeable

PRZEGLĄD PRODUKTÓW



LISTA PRODUKTÓW

- 1x | Instrument
- 1x | Kabel do ładowania typu C
- 1x | Pokyny
- 1x | Spiralna głowica
- 1x | Głowica kulowa
- 1x | Głowica płaska
- 1x | Głowica widelca

PARAMETRY PRODUKTU

Model: MB5 MINI massage Gun

Napięcie znamionowe: 7.4v

Prąd znamionowy: 2A


Moc znamionowa: 25W

Parametr wejściowy: 5V  2A

Prędkość maksymalna: 3200 obr/min

Kapacita baterie: 800mAh

KORZYSTANIE Z PRODUKTU



On/Off

Przytrzymaj przycisk  przez trzy sekundy, aby włączyć urządzenie.

Przytrzymaj przycisk  wyłączyć urządzenie na trzy sekundy.


Kliknij przycisk  ustawiasz prędkość.

Maksymalna prędkość wynosi pięć


Domyślnym biegiem jest najniższy bieg.

Uwaga: Aby chronić kości i mięśnie, należy unikać długotrwałego masażu w jednym punkcie, co mogłoby prowadzić do uszkodzeń.

ZASTOSOWANIE GŁOWIC MASUJĄCYCH




Nakładać na
wszystkie części
ciała



Zastosowanie
do dużych grup
mięśni




Stosować na
wszystkie stawy
w ciele




Zastosuj wokół
kręgosłupa

ZMIANA GŁOWICY MASUJĄCEJ



Pobrane z



Instalacja

lub


lub



instalacja jest
zakończona

OPŁATA

Gdy poziom energii spadnie poniżej 5%, wskaźnik zacznie migać. W tym czasie urządzenie powinno być podłączone do ładowarki.



- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane.
- Wskaźnik miga podczas ładowania i jest jasny podczas ładowania.
- Czas ładowania wynosi około 4 godzin.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, nie należy używać pistoletu do masażu podczas ładowania.
- Aby chronić żywotność baterii, nie należy czekać na jej rozładowanie.

WSKAZANIA

- Ból i skurcze spowodowane stłuczeniami, skręceniami i nadwyrężeniami
- Dla szybszej regeneracji obrzęku
- Luźna i pogrubiona tkanka łączna i powięź
- Redukcja akumulacji kwasu mlekowego w mięśniach
- Zwiększenie ruchomości stawów
- Eliminacja zmęczenia mięśni

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub obrażeń ciała, niniejszy produkt musi być używany zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- Stosować wyłącznie u osób dorosłych.
- Stosować wyłącznie na suchej, czystej powierzchni ciała na ubraniu, delikatnie naciskając i przesuując po ciele przez około 60 sekund w każdym obszarze.
- Masażera należy używać wyłącznie na miękkich tkankach ciała, nie powodując bólu ani dyskomfortu.
- Nie należy używać urządzenia na głowie ani na twardych lub kościstych częściach ciała.
- Należy używać tylko tych głowic, które zapewniają najlepszy pożądany efekt w danym obszarze mięśni.
- Niezależnie od ustawień sterowania lub stosowanego nacisku mogą wystąpić siniaki. Należy często sprawdzać obszary poddawane działaniu urządzenia i natychmiast przerwać pracę przy pierwszych oznakach bólu lub dyskomfortu.
- Trzymać palce, włosy lub inne części ciała z dala od trzonu i tylnej części aplikatora, ponieważ może to spowodować szczypanie.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych masażera.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie dopuszczać do przedostania się wody do otworów wentylacyjnych masażera.
- Chronić urządzenie przed upadkiem lub niewłaściwym użyciem.
- Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić urządzenie i baterię. Nie manipuluj przy urządzeniu do masażu ani nie zmieniaj go w żaden sposób.
- Nigdy nie pozostawiać masażera w trakcie użytkowania lub ładowania bez nadzoru.

OSTRZEŻENIE

- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Chronić przed cieciami i źródłami ciepła.
- Chronić otwory wentylacyjne przed kurzem i drobnymi przedmiotami.
- Nie należy odkręcać śrub ani podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję produktu spowoduje utratę gwarancji na ten produkt.
- Nie używać urządzenia w sposób ciągły przez ponad godzinę.
- Pozostawić urządzenie na co najmniej 30 minut przed innym użyciem następnym użyciem.
- Po naładowaniu lub przed użyciem należy odłączyć ładowarkę od baterii urządzenia.
- Nie rób sobie krzywdy. W razie wątpliwości co do zasadności korzystania z urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.
- Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z instrukcjami obsługi zawartymi w podręczniku produktu.

UWAGA

Nie używaj urządzeń do masażu ani żadnych urządzeń wibracyjnych bez uprzedniej zgody lekarza, jeśli dotyczy Cię którakolwiek z poniższych sytuacji:

Ciąża, cukrzyca z powikłaniami, takimi jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki, osłabienie serca, niedawna operacja, epilepsja i migreny, przepuklina dysku, spondylolisteza lub spondyloza, niedawne wymiany stawów lub wkładki wewnątrzmaciczne, metalowe szpilki lub płytki lub jakiegokolwiek obawy dotyczące zdrowia fizycznego. Osobom wrażliwym lub dzieciom powinna towarzyszyć osoba dorosła podczas korzystania z urządzeń wibracyjnych. Powyższe przeciwwskazania nie

oznaczają, że nie możesz korzystać z urządzeń wibracyjnych lub sprzętu do ćwiczeń, ale najpierw skonsultuj się z lekarzem. Trwające badania nad wpływem ćwiczeń wibracyjnych na konkretne schorzenia prawdopodobnie doprowadzą do skrócenia listy przeciwwskazań wymienionych powyżej. Praktyczne doświadczenie pokazuje, że włączenie ćwiczeń wibracyjnych do planu leczenia jest zalecane w kilku przypadkach. Ćwiczenia muszą być wykonywane za radą i z pomocą lekarza lub innego specjalisty lub fizjoterapeuty lub fizjoterapeuty.

GWARANCJA

Gwarancja obowiązuje od momentu zakupu. Jeśli produkt ulegnie awarii z powodu wad materiałowych lub konstrukcyjnych w ciągu 24 miesięcy, firma naprawi lub wymieni części lub wymieni nowe produkty bezpłatnie, z wyjątkiem następujących przypadków:

- Niewłaściwe użytkowanie lub uszkodzenie urządzenia spowodowane transportem.
- Nieautoryzowany demontaż lub naprawa urządzenia.
- Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi.
- Produkt jest uszkodzony z powodu nietypowego przechowywania lub środowiska konserwacji klienta.
- Jeśli dowód zakupu nie zostanie dostarczony, firma zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia gwarancji.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

MISURA Store s.r.o. nie jest licencjonowanym dostawcą usług opieki zdrowotnej i nie rości sobie prawa do posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie diagnozowania, badania lub leczenia jakichkolwiek schorzeń lub określania wpływu określonych ćwiczeń lub terapii na jakiekolwiek schorzenie. Istnieje możliwość odniesienia obrażeń fizycznych podczas uczestnictwa w ćwiczeniach lub terapii. Jeśli użytkownik angażuje się w takie ćwiczenia lub terapię, zgadza się robić to na własne ryzyko, dobrowolnie uczestniczyć w tych czynnościach, a tym samym przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko odniesienia obrażeń. W ten sposób użytkownik wyraża również zgodę na zwolnienie z wszelkich roszczeń, znanych lub nieznanych, wobec MISURA Store Ltd. wynikających z zaniedbania lub niewłaściwego użycia produktu.

Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. W przypadku wystąpienia silnego bólu lub dyskomfortu należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Każdy program ćwiczeń, w tym niniejszy, może spowodować obrażenia. Przed rozpoczęciem tego lub jakiegokolwiek innego programu ćwiczeń lub terapii należy skonsultować się z lekarzem. Producenci, dystrybutorzy, dostawcy i sprzedawcy zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty związane z informacjami, demonstracjami ćwiczeń lub instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.


Copyright 2021. MISURA Store s.r.o. 24-miesięczna ograniczona gwarancja. Obowiązują warunki i postanowienia.



Dziękujemy za zakup.
Prosimy o kontakt pod adresem:

Producent/Importer

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy typograficzne.



MASSAGE GUN MB5 MINI

UPORABNIŠKI PRIROČNIK V SLOVENŠČINI



Model: P24MB5GR, P24MB5WH, P24MB5PU



Powerful
Brushless Motor



Active
Lower noise



Light weight
and Compact



C-Type
Rechargeable

PREGLED IZDELKOV



SEZNAM IZDELKOV

- 1x | Instrument
- 1x | Polnilni kabel tipa C
- 1x | Navodila
- 1x | Spiralna glava
- 1x | Kroglična glava
- 1x | Ravna glava
- 1x | Glava vilice

PARAMETRI IZDELKA

Model: MB5 MINI massage Gun

Nazivna napetost: 7.4v

Nazivni tok: 2A


Nazivna moč: 25W

Vhodni parameter: 5V  2A

Največja hitrost: 3200r/min

Kapaciteta baterije: 800mAh

UPORABA IZDELKA



Vklop/izklop

Držite gumb  tri sekunde, da vklopite napravo.

Držite pritisnjen gumb  izklopite napravo za tri sekunde.


Kliknite na gumb  nastavite hitrost.

Največja hitrost je pet.


Privzeta prestava je najnižja prestava.

Opomba: Za zaščito kosti in mišic se izogibajte dolgotrajni masaži na eni točki, ki bi lahko povzročila poškodbe.

UPORABA MASAŽNIH GLAV




Nanesite
na vse dele
telesa



Uporaba
za velike mišične
skupine



Nanesite
na vse sklepe
v telesu




Nanesite
okoli
hrbtenice

MENJAVA MASAŽNE GLAVE



Pridobljeno iz




Namestitev



namestitev
je končana

NABIJANJE

Ko je energija nižja od 5 %, indikator utripa.
Takrat je treba napravo priključiti na polnilnik.



- Pred prvo uporabo se prepričajte, da je popolnoma napolnjen.
- Indikator utripa med polnjenjem in je svetel med polnjenjem.
- Čas polnjenja je približno 4 ure.
- Za zagotovitev varnosti uporabe ne uporabljajte masažne pištole med polnjenjem.
- Če želite zaščititi življenjsko dobo baterije, ne čakajte, da se baterija izprazni.

INDIKACIJE

- Bolečine in krči zaradi modric, zvinov in nategov
- Za hitrejšo regeneracijo otekanja
- Ohlapno in zadebeljeno vezivno tkivo in fascija
- Zmanjšanje kopičenja mlečne kisline v mišicah
- Povečanje gibljivosti sklepov
- Odprava mišične utrujenosti

VARNOSTNA NAVODILA

Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara, požara ali telesnih poškodb je treba ta izdelek uporabljati v skladu z naslednjimi navodili.

- Samo za odrasle.
- Uporabljajte samo na suhi in čisti površini telesa čez oblačila, tako da nežno pritiskate in premikate po telesu približno 60 sekund na vsakem predelu.
- Masažni aparat uporabljajte po potrebi samo na mehkem telesnem tkivu, ne da bi povzročil bolečino ali nelagodje.
- Naprave ne uporabljajte na glavi ali na trdih ali kostnih delih telesa.
- Uporabite le glave, ki dajejo najboljši želeni učinek na določenem mišičnem predelu.
- Ne glede na nastavitve nadzora ali uporabljenega pritiska lahko pride do nastanka modric. Pogosto preverjajte področja, ki jih obdelujete, in ob prvih znakih bolečine ali nelagodja takoj prenehajte.
- Prste, lase ali druge dele telesa držite daleč stran od gredi in hrbtne strani aplikatorja, saj bi to lahko lahko pride do ščipanja.
- V prezračevalne odprtine masažnega aparata ne vstavljajte nobenih predmetov.
- Naprave ne potaplajte v vodo in ne dovolite, da bi voda vstopila v prezračevalne odprtine masažne naprave.
- Napravo zaščitite pred padcem ali napačno uporabo.
- Pred vsako uporabo skrbno preverite napravo in baterijo. Masažne naprave na noben način ne spreminjajte in ne posegajte vanjo.
- Masažne naprave nikoli ne puščajte v uporabi ali pri polnjenju brez nadzora.

OPOZORILO

- Naprave ne potaplajte v vodo.
- Zaščitite jo pred tekočinami in viri toplote.
- Prezračevalne odprtine zaščitite pred prahom in majhnimi predmeti.
- Ne odstranjujte vijakov in naprave ne poskušajte popraviti sami. Kakršno koli poseganje v zasnovo izdelka bo razveljavilo garancijo za ta izdelek.
- Naprave ne uporabljajte neprekinjeno več kot eno uro.
- Počakajte, da naprava počiva vsaj 30 minut, preden naslednjo uporabo.
- Po polnjenju ali pred uporabo odklopite polnilnik od baterije naprave.
- Ne poškodujte se. Če niste prepričani o ustreznosti uporabe naprave, se posvetujte z zdravnikom.
- Napravo uporabljajte le v skladu z navodili za uporabo, ki so navedena v priročniku za uporabo naprave.

OBVESTILO

Brez predhodne odobritve zdravnika ne uporabljajte opreme za masažo ali vibracijske naprave, če velja za vas kar koli od naslednjega:

Nosečnost, sladkorna bolezen z zapleti, kot so nevropatija ali poškodbe mrežnice, srčna šibkost, nedavna operacija, epilepsija in migrene, hernija diska, spondilolisteza ali spondiloza, nedavne zamenjave sklepov ali materničnega vložka, kovinski zatiči ali ploščice ali kakršne koli skrbi glede vašega telesnega zdravja. Krhke osebe ali otroke mora pri uporabi vibracijske opreme spremljati odrasla oseba. Te kontraindikacije ne pomenijo, da ne morete uporabljati vibracijske ali vadbene opreme, vendar

se najprej posvetujte z zdravnikom. Stalne raziskave o vplivu vibracijske vadbe na določene zdravstvene motnje bodo verjetno privedle do skrajšanja zgoraj navedenega seznama kontraindikacij. Praktične izkušnje so pokazale, da je vključitev vibracijskih vaj v načrt zdravljenja priporočljiva v več primerih. Vaje je treba izvajati po nasvetu in s pomočjo zdravnika ali drugega strokovnjaka ali fizioterapevta.

GARANCIJA

Garancija velja od trenutka nakupa. Če se izdelek v 24 mesecih pokvari zaradi napak v materialu ali postopku načrtovanja, bo podjetje brezplačno popravilo ali zamenjalo dele ali zamenjalo nove izdelke, razen v naslednjih primerih:

- Nepravilna uporaba ali poškodbe opreme, ki so nastale pri prevozu.
- Nepooblaščno razstavljanje ali popravilo te opreme.
- Neupoštevanje navodil za uporabo.
- Izdelek je poškodovan zaradi neobičajnega okolja skladiščenja ali vzdrževanja s strani stranke.
- Če dokazilo o nakupu ni predloženo, podjetje pridržuje pravico, da zavrne garancijo.

PRAVNA IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Če imate katero koli od bolezni, navedenih v poglavju Opozorila, se o uporabi naprave MISURA MB5 MINI vedno posvetujte z zdravnikom. MISURA Store s.r.o. ni licenciran ponudnik zdravstvenih storitev in ne trdi, da je strokovno usposobljen za diagnosticiranje, raziskovanje ali zdravljenje kakršnih koli zdravstvenih stanj ali za ugotavljanje učinka določene vadbe ali terapije na katero koli zdravstveno stanje. Pri udeležbi pri kateri koli vadbi ali terapiji obstaja možnost telesnih poškodb. Če se udeležite takšne vadbe ali terapije, se strinjate, da to počnete na lastno odgovornost, prostovoljno sodelujete pri teh dejavnostih in s tem prevzimate celotno tveganje za poškodbe. S tem se tudi strinjate, da odpuščate vse znane ali neznane zahteve do družbe MISURA Store Ltd., ki izhajajo iz malomarnosti ali napačne uporabe izdelka.

Biti morate starejši od 18 let. Če občutite hude bolečine ali nelagodje, napravo takoj prenehajte uporabljati. Vsak program vadbe, vključno s tem, lahko povzroči poškodbe. Pred začetkom tega ali katerega koli drugega programa vadbe ali terapije se posvetujte z zdravnikom. Proizvajalci, distributerji, dobavitelji in trgovci zavračajo vsakršno odgovornost za kakršno koli škodo v zvezi s tukaj navedenimi informacijami, predstavitvami vadbe ali navodili.


Avtorske pravice® 2024. MISURA Store s.r.o. 24-mesečna omejena garancija. Veljajo pogoji in določila.



Zahvaljujemo se vam za nakup.
Prosimo, da nas kontaktirate na:

Proizvajalec/uvoznik

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Ne odgovarjamo za tipkarske napake.