



MH10

BEZDRÁTOVÁ NABÍJECÍ STANICE 3 V 1

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV **MAGYAR**



Modell: P24SU-8379B01, P24SU-8379S01



Multiple device
charger



Qi2 charging
standard



Strong
MagSafe



Overcharge
protection

A kézikönyv egyetlen része sem reprodukálható, nem továbbítható, átírható, adattároló rendszerben tárolható, vagy bármely nyelvre lefordítható semmilyen formában vagy eszközzel, kivéve a Vevő által megőrzött dokumentációt. biztonsági mentés céljából a MISURA Store s.r.o. írásos hozzájárulása nélkül. („MISURA“).

A termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó garancia érvényét veszti, ha: (1) a terméket a MISURA írásbeli hozzájárulása nélkül javítják, módosítják vagy megváltoztatják, vagy (2) a termék sorozatszáma olvashatatlan vagy hiányzik.


A jelen kézikönyvben található műszaki adatok és információk tájékoztató jellegűek, előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak, és nem értelmezhetők a MISURA kötelezettségvállalásaként.

A MISURA nem vállal felelősséget a kézikönyvben esetlegesen előforduló hibákért vagy pontatlanságokért, beleértve a kézikönyvben leírt termékeket és szoftvereket is.

TARTALOM

A TERMÉK MEGJELENÉSE.....	3
HOGYAN KELL HASZNÁLNI.....	4
PARAMÉTEREK.....	4
A HAJTÁS FOLYAMATA.....	5
FIGYELMEZTETÉS.....	6
A CSOMAG TARTALMA.....	7
MEGJEGYZÉSEK.....	7

A TERMÉK MEGJELENÉSE



Töltőterület vezeték nélküli mobiltelefon

Töltésjelző vezeték nélküli fejhallgató

4 világítási mód


- Állandó világítás
- Tompított világítás
- Lüktető
- Kialudt

Vezeték nélküli terület az Apple Watch töltése

Üzem módváltás éjszakai fény

Töltőterület vezeték nélküli fejhallgató

USB-C bemenet



HOGYAN KELL HASZNÁLNI


1. Csatlakoztassa ezt az eszközt a PD 30 W-os aljzatadapterhez (tartozék) USB-C kábelén keresztül USB-C gyorstöltéshez.
2. Helyezze a telefont a kijelölt töltési helyre, és automatikusan elkezd a töltést.
3. A töltés megkezdéséhez helyezze az órát az óra töltési területére.
4. Helyezze a vezeték nélküli fejhallgatót a kijelölt helyre a fejhallgató töltéséhez, hogy tölthesse. A jelzőfény kékről zöldre vált.

PARAMÉTEREK


Modell neve	P24SU-8379B01 P24SU-8379S01
Név	Összecsukható vezeték nélküli töltőállomás 3 az 1-ben
Bemenet	9V/3A (max), 5V/3A (max), 12V/2.4A (max)
Vezeték nélküli kimenet a telefonért	5W / 7.5W / 10W / 15W (Max)
Vezeték nélküli kimenet AirPods számára	5W (max)
Vezeték nélküli kimenet az iWatch számára	5W (max)
Anyag	ABS+PC+ALUMINIUM
Termék mérete	137 × 68 × 32 mm
Hatékony vezeték nélküli töltési távolság	≤5mm

A HAJTÁS FOLYAMATA


1.




2.



3.



4.



FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen fémtárgyakat a töltőlapra vagy mágneskártyák, a töltő felmelegedhet! A töltő töltés közben kissé felmelegszik.

Ne helyezze a töltőt tűzforrások vagy korrozív környezet közelébe!

A CSOMAG TARTALMA

- 1x | Vezeték nélküli töltő
- 1x | USB kábel
- 1x | Felhasználói kézikönyv
- 1x | Hálózati adapter

JEGYZET 1:

Alkalmazható felszerelés

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefon támogatja-e a vezeték nélküli töltést. Ez a termék támogatja a gyors vezeték nélküli töltési funkciót, és megfelel a Qi vezeték nélküli töltési szabványoknak, lehetővé téve a rövid távú vezeték nélküli energiaátvitelt mágneses indukción keresztül.

JEGYZET 2:

Adapter kiválasztása

A biztonság és a töltési hatékonyság érdekében csak a mellékelt adaptert használja. Ha a mellékelttől eltérő adaptert használ, előfordulhat, hogy a garancia érvényét veszti. Használjon 9V/2A vagy 9V/3A feletti adaptereket és gyorstöltőkábeleket. (Ha az adapter feszültsége alacsonyabb, mint 5V/2A, előfordulhat, hogy a termék nem működik megfelelően).



Gyártó/importőr

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.