



MISURA STYLE MONITOR

ULTRA TANAK I LAGAN PRIJENOSNI 16" MONITOR
S MAGNETNIM PREKLOPIM STALKOM

UPUTSTVO ZA UPOTREBU [HRVATSKI](#)



Model: P23M16TSTYLE01



Ultra thin design
Only 6 mm



Ultra light weight
Only 953 g



Full HD resolution
1920*1080



Multi-Gesture
Touch screen



High Dynamic
Range



Super TFT
display



Ultra Wide
Viewing Angle



16,7 Million
colors

Nijedan dio ovog priručnika, uključujući proizvode i softver opisane u ovom priručniku, ne smije se reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustav za pohranu podataka ili prevoditi na bilo koji jezik u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim kao dokumentacija pohranjena od strane kupac u rezervne svrhe, bez pisanog pristanka MISURA Store s. godina O. („MISURA“).

Jamstvo za proizvod ili uslugu je nevažeće ako: (1) je proizvod popravljen, modificiran ili izmijenjen bez pisanog pristanka MISURA-e ili (2) je serijski broj proizvoda nečitak ili nedostaje.

Tehnički podaci i informacije u ovom priručniku služe samo u informativne svrhe, podložni su promjenama u bilo kojem trenutku bez prethodne najave i ne mogu se smatrati obvezom tvrtke MISURA.

MISURA nije odgovorna za bilo kakve pogreške ili netočnosti koje se mogu pojaviti u ovom priručniku, uključujući opisane proizvode i softver u ovom priručniku.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Pažljivo pročitajte svu isporučenu dokumentaciju prije nego što pripremite ovaj USB-C prijenosni monitor za upotrebu.
- Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj prijenosni USB-C monitor kiši ili vlazi.
- Ne pokušavajte rastaviti poklopac ovog USB-C prijenosnog monitora.
- Provjerite jesu li svi kabeli pravilno spojeni prije upotrebe ovog USB-C prijenosnog monitora.
- Izbjegavajte izrazito prašnjava okruženja, promjene temperature i vlažnosti. Nemojte postavljati USB-C prijenosni monitor na mjesta gdje postoji rizik od vlage ili prskanja.
- Nemojte dopustiti da predmeti ili tekućine uđu u otvore/izreze na poklopcu USB-C prijenosnog monitora.
- U slučaju tehničkih problema s USB-C prijenosnim monitorom, obratite se kvalificiranom servisnom tehničaru ili trgovcu.
- Ne bacajte ovaj proizvod u vatru.
- Nemojte koristiti ovaj monitor u blizini uređaja za grijanje ili na mjestima izloženim visokim temperaturama.
- Držite ovaj monitor dalje od oštih predmeta.

FUNKCIJA

- 1.** FHD 1920 x 1080 16:9 IPS prijenosni monitor.
- 2.** Podrška za HDR tehnologiju. HDR zaslon pruža nevjerojatno glatku i realističnu sliku, bilo da igrate igrice, gledate video ili uređujete fotografije.
- 3.** S Type-C i HD mini priključcima, kompatibilan sa pametnim telefonom, računalom, Mac mini, Mac bookom, prijenosnim računalima, kamerama, igraćim konzolama i drugim uređajima.


SADRŽAJ PAKETA

Provjerite paket za sljedeće stavke:

- 1x** | Prijenosni monitor (FHD)
- 1x** | HDMI kabel
- 1x** | USB Type-C kabel
- 1x** | Upute za upotrebu
- 1x** | Mrežni adapter
- 1x** | USB C do 3,5 mm
- 1x** | Aluminijski sklopivi magnetni stalak
- 1x** | Zaštitna torba

Ako je bilo koji od gore navedenih artikala oštećen ili nedostaje, odmah kontaktirajte prodavatelja.

POGLED SPRIJEDA I BOKO



1. Gumb kotača

Pojačajte za povećanje svjetline. Smanjite kako biste smanjili svjetlinu.

Pritisnite za otvaranje izbornika ili odaberite opciju iz izbornika.

2. Power LED svjetlo

● Crvena boja: napajanje uključeno / nema važećeg izvora / stanje pripravnosti

● Plava boja: Dobijte važeći resurs/radni status

3. USB-C priključak

Napajanje i spajanje na zvučnik i slušalicu / slušalicu

(potreban vam je USB C do 3,5 mm), HP i adapter za punjenje.

4. Mini HDMI priključak

Video ulazni port

5. USB-C priključak

Napajanje i dodir te video/audio ulazni priključak

6. Zvučnici

Visokokvalitetni zvučnici

KORIŠTENJE GUMBA MONITORA

Uključivanje/isključivanje:

Držite tipku za napajanje 3 sekunde za uključivanje i isključivanje.



Povratak/odlazak:

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje u otvorenom izborniku da biste se vratili ili izašli iz izbornika.



Prikaz izbornika / postavki:

Kratko pritisnite gumb kotačića.



Odaberite opciju izbornika:

Pritisnite gumb kotačića u otvorenom izborniku za potvrdu/ odabir označene opcije. U stanju izbornika pritisnite kratko za potvrdu i spremanje postavke.



Otvorite postavke glasnoće:

Okrenite gumb kotačića prema gore i pritisnite gumb kotačića.



Otvorite postavke svjetline:

Okrenite gumb kotačića prema dolje i pritisnite gumb kotačića.



Otvoreni izvor unosa:

Kratko pritisnite kotačić za ulazak u način rada za promjenu izvora.



LED INDIKATOR

Ulazno svjetlo

- **Plava boja:** Uključeno / Traženje ulaznog izvora.
- **Crvena boja:** Nema napajanja / stanje pripravnosti.
- **Tamno:** ISKLJUČENO.

PRIKLJUČCI I VEZE

Video

Povežite monitor s valjanim izvorom putem mini HDMI ili USB-C priključka. Imajte na umu da nemaju svi USB-C priključci na računalu, prijenosnom računalu ili mobilnom telefonu izlazni signal ili video signal. Više informacija možete pronaći u često postavljanim pitanjima.


Napajanje i punjenje

Spojite isporučeni AC adapter (ili USB 3.0 priključak s drugog uređaja) na priključak za napajanje monitora kako biste dobili napajanje.


Zaslon osjetljiv na dodir

Povezivanje putem USB-C priključka: signal dodira može se obraditi samo putem USB-C priključka.

Kako se USB-C konektor može koristiti i na lijevoj i na desnoj strani:




SPAJANJE PRIJENOSNOG USB-A





Dostupna je funkcija dodira.



NAPOMENA: Provjerite je li USB-C vašeg prijenosnog računala/telefona puni USB-C priključak. Vaš bi uređaj trebao podržavati Thunderbolt 3.0 ili USB 3.1 Gen2, USB-C DP ALT-MODE. Ako je samo USB-C za punjenje, neće biti dostupan.





Dostupna je funkcija dodira.



Funkcija dodira NIJE dostupan.



Dostupna je funkcija dodira.



BILJEŠKA:

- Funkcija zaslona osjetljivog na dodir aktivna je samo kada je povezan s uređajem putem USB-C jer HDMI veza ne šalje signal dodira.
- Nemaju svi mobilni uređaji video izlaz i možda neće raditi s vanjskim uređajima kao što je monitor.

BILJEŠKA:

- Ako monitor nema vanjsko napajanje, zaslon će se napajati putem mobilnog telefona/prijenosnog računala, provjerite ima li uređaj dovoljno energije, ako nema signala, spojite vanjsko napajanje (5V/3.0A) ; Za HDMI veze koristite USB-C na USB-A kabel za napajanje monitora.
- Samo neke aplikacije podržavaju pejzažni način rada kada su spojene na mobilni telefon.
- Vaš bi uređaj trebao podržavati thunderbolt 3.0 ili USB 3.1. USB C DP ALT-MODE, koji podržava više načina povezivanja za prijenosna računala, računala, telefone, Macbookove, PS5/PS4, Xbox i Switch. (iphone/ipad treba pripremiti još jedan adapter Lightning na HDMI.) Za više značajki USB-C priključka, pogledajte službenu web stranicu vašeg prijenosnog/PC računala itd.



Skenirajte da biste vidjeli podržane modele uređaja

Ako vaš uređaj nije na popisu, obratite se korisničkoj službi za najnoviji popis. Podržani modeli stalno se ažuriraju.

BILJEŠKA:

- Funkcija zaslona osjetljivog na dodir omogućena je samo kada je povezan s uređajem putem USB-C, jer HDMI veza ne prenosi signal dodira.
- Nemaju svi mobilni uređaji video izlaz i možda neće raditi s vanjskim uređajima kao što je monitor.

TEHNIČKI PODACI

Ime	Prijenosni monitor
Vrsta panela	TFT IPS LCD (16:9 Wide) LED / pozadinsko osvjetljenje
Rezolucija / dubina boje	1920 × 1080
Vertikalna frekvencija	60 Hz
Veza	1× HDMI mini port 2× USB-C port 1× Power port
Kompatibilnost s više uređaja	Prilagodba za mnoge uređaje, npr.: računala, mobilni telefoni, igraće konzole (Xbox One, Xbox 360, PlayStation), kamere, DVD i Blu-ray playeri, dronovi itd...
Zvučnici	2 × 1W
Nazivni napon	5V / 3A
Radna temperatura	0~50°C
Temperatura skladištenja	-20~60°C

BILJEŠKA:

- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.

RJEŠAVANJE PROBLEMA (ČESTO POSTAVLJANA PITANJA)

1. Zašto je monitor prazan ili treperi?

To može biti zbog nedostatka energije, napajajte monitor pomoću AC adaptera.

2. Zašto se monitor gasi nakon pokretanja?

To je zato što monitor nije primio važeći izvor, provjerite je li HDMI ili USB-C kabel pravilno spojen, provjerite radi li uređaj spojen na monitor normalno; provjerite jeste li odabrali ispravne izvore unosa na OSD-u ili možete postaviti automatsko stanje.

3. Zašto nema zaslona nakon spajanja USB-C konektora?

Provjerite je li vaš model na popisu podržanih mobilnih telefona, provjerite je li USB-C vašeg uređaja potpuni USB-C priključak, ako ima samo funkciju punjenja, tada nije dostupan za spajanje USB prijenosni monitor sa sustavom za video prijenos.

4. Lampica napajanja je isključena.

- Pritisnite gumb da provjerite je li monitor u načinu rada ON.
- Provjerite je li USB-C priključak spojen na izvor signala.
- Provjerite je li izvor signala uključen.

5. LED za napajanje svijetli plavo i na ekranu nema slike.

- Provjerite jesu li monitor i računalo uključeni.
- Provjerite je li USB USB-C kabel pravilno spojen između USB prijenosnog monitora i računala.
- Provjerite signalni kabel i uvjerite se da nijedna igla nije savijena.
- Povežite računalo s drugim dostupnim monitorom i provjerite radi li računalo ispravno.

6. Slika na ekranu je presvijetla ili presvijetla.

- Pomoću gumba podesite postavku svjetline.

7. Slika na ekranu poskakuje ili ima valoviti uzorak.

- Provjerite je li USB-C kabel pravilno spojen između prijenosnog uređaja USB monitor i računalo.
- Premjestite električnu opremu koja može uzrokovati električne smetnje.



Zahvaljujemo na kupnji.
Ukoliko je potrebno, kontaktirajte nas na:

Proizvođač/Uvoznik

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Ne odgovaramo za tiskarske pogreške.