



INSTRUKCJA OBSŁUGI

POLSKI

MB3
URZĄDZENIE DO MASAŻU

O NAS

MISURA wspiera zdrowy styl życia poprzez produkty wysokiej jakości i w ten sposób podnosi poziom życia swoich użytkowników.

Ćwiczenia i aktywność sportowa bez wątpienia przyczyniają się do poprawy naszego samopoczucia fizycznego i psychicznego.

Po ćwiczeniach fizycznych należy również odprężyć się i dogłębnie rozluźnić napięte mięśnie.

W dzisiejszych, czasach, często nie ma na to czasu, a rezultatem może być nadmierne zmęczenie mięśni, napięcie, i także nieprzyjemny ból.

Firma MISURA proponuje rozwiązanie w postaci masażera MISURA MB3. Jest to ręczne urządzenie do masażu, które wprowadza skoncentrowane impulsy ciśnienia głęboko do tkanki mięśniowej. Te impulsy eliminują węzły mięśniowe, pomagają rozluźnić mięśnie, poprawiają krążenie i szybko zwiększają zakres ruchu. Prawidłowe stosowanie masażera może szybko skrócić czas regeneracji po ćwiczeniach, zmniejszając jednocześnie napięcie mięśniowe i potencjalny ból.

MISURA – ROZWIĄZANIE NA MIARĘ!

PRZEDSTAWIENIE PRODUKTU

Urządzenie do masażu MISURA zostało zaprojektowane i opracowane we współpracy z zespołem fizjoterapeutów, terapeutów kręgosłupa i profesorów ergonomii. Do testowania produktu zaproszeni zostali również profesjonalni sportowcy. Unikalne funkcje i cechy produktu są nieustannie testowane w celu osiągnięcia optymalnego działania urządzenia, zapewniając klientom najbardziej efektywną formę regeneracji mięśni i poprawy ich kondycji profesjonalne doświadczenie w masażu.

Urządzenie do masażu MISURA MB3 używa pulsujące wibracje, które pomagają zwiększyć ogólną wydajność organizmu.

Ręczny masażer wykonany jest z wysokiej jakości komponentów zapewniających odpowiednią ilość wibracji.

Masażer ręczny jest odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych. Idealnie nadaje się do poprawy ogólnej wydolności organizmu, przyspieszenia regeneracji, zwiększenia zakresu ruchu, komfortu, a także poprawia ogólnego samopoczucia.


SPIS TREŚCI

KONSTRUKCJA.....	1
PARAMETRY.....	2
FUNKCJA.....	3
ZALETY.....	4
ŁATWA OBSŁUGA	8
ŁADOWANIE.....	9
UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE	10
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	11
OSTRZEŻENIA	12
UWAGA	12
GWARANCJA.....	13
KLAUZULA PRAWNA	14
PYTANIA I ODPOWIEDZI.....	15


KONSTRUKCJA

1



Widok z boku



Widok z tyłu




Widok od dołu



Spiralna głowica

Odpowiednia do głębokich impulsów w tkankowych, takich jak meridiany, stawy, dłonie, stopy.




Głowica kulowa

Odpowiedni dla dużych grup mięśniowych, takich jak ramiona, talia, biodra, uda i łydki.



Głowica płaska

Nadaje się do odprężania i kształtowania r żnych części mięśni.




Głowica widelca

Nadaje się do masażu szyi, kręgosłupa i ścięgna Achillesa.

PARAMETRY

2



1. Zdejmowane, wymienne głowice. Zdejmowanie przez silne pociągnięcie
2. Wysokoobrotowy silnik bezszczotkowy
3. Przycisk Wł/Wył
4. Wskaźnik LED stanu baterii (niebieski)
5. Wskaźnik poziomu częstotliwości LED (niebieski)
6. Port ładowania USB - DV 5V/1A

Nazwa produktu	Urządzenie do masażu MB3
Bateria	Li-ion 2000 mAh
Czas pracy	3–4 godziny
Czas ładowania	4 godziny
Prędkość	1.200–2.800 obr.
Poziomy	4 prędkości
Impulsy/uderzenia	6 mm
Waga	450g / 800g
Wymiary	14,5 × 9 × 4,5 cm

FUNKCJA

3

Mięśnie mogą być sztywne i obolałe po ćwiczeniach, a kończyny mogą być ciężkie i słabe. Przyczyna tkwi w „fascii” - powięź to tkanka miękka (obudowana osłona mięśni), która otacza i łączy mięśnie i ściągna. Intensywne ćwiczenia, brak rozciągania i rozluźnienia mięśni lub zła postawa mogą spowodować skrócenie lub zerwanie i uszkodzenie fascii i mięśni. Może to również ograniczać ruchomość stawów i powodować „opóźnioną bolesność mięśni”.

Produkt MISURA MB3 głęboko rozluźnia, łagodząc uczucie napięcia i bólu. Masażer MISURA rozluźnia mięśnie głębokie za pomocą silnej stymulacji wibracyjnej o wysokiej częstotliwości, penetruje powięź, szybko rozbija kwas mlekowy powstały po wysiłku, rozluźniając napiętą i sztywną tkankę mięśniową. Poprzez masaż punktów węzłowych i mięśni zapobiega się powstawaniu zrostów mięśniowych, łagodzi zmęczenie i ból, a ogólny dyskomfort mięśniowy zostaje złagodzony.

Masażer ręczny MISURA MB3 jest zaawansowanym urządzeniem do masażu. Wykonuje głęboką i silną stymulację wibracyjną, rozluźnia, likwiduje sztywność i napięte mięśnie, co daje następujące korzyści:

- Przyspiesza wzrost mięśni.
- Wzmacnia elastyczność mięśni.
- Przyspiesza regenerację mięśni.
- Relaksuje i redukuje kwas mlekowy w organizmie.
- Poprawia i rozszerza zakres ruchu.
- Zmniejsza ból związany z uszkodzeniami tkanek miękkich.
- Zmniejsza częstość występowania bólu mięśni o opóźnionym początku.
- Poprawia przepływ krwi.



ZALETY

4


Nowoczesny kształt litery T

Smukły, innowacyjny i ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy pozwala na wygodną pracę. uchwyt i łatwość obsługi.

Atrakcyjność produktu podkreśla metaliczny design wysokiej jakości, które podkreśla czyste linie w kształcie litery T.

Duża moc bezpośrednio w głąb ciała

Dzięki precyzyjnemu wyważeniu wewnętrznemu MISURA MB3 osiąga moc do obrotów na minutę 2800 przy bardzo niskim zużyciu energii. To potężne źródło energii uderza w grupy mięśniowe na głębokość do 6 mm. Szybko rozpuszcza kwas mlekowy powstały w wyniku wysiłku fizycznego, rozciąga każdą komórkę mięśniową, przynosząc ulgę głęboko z całym ciele.




Czterostopniowa konwersja częstotliwości i technologia inteligentnego czujnika ciśnienia

Urządzenie zostało naukowo zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach użytkownika. Czterostopniowa zmiana częstotliwości oraz inteligentny tryb wibracji z czujnikiem nacisku doskonale dopasowują się do indywidualnych potrzeb użytkowników. Bez względu na to, czy chodzi o codzienny, kojący i relaksujący masaż, czy o profesjonalną pielęgnację wymagającą głębokiego, intensywnego masażu, zawsze znajdziesz odpowiednią amplitudę.

Cichy tryb pracy. Ciesz się chwilą relaksu

Wysokiej klasy silnik bezszczotkowy wyposażony jest w technologię redukcji hałasu nowej generacji, która reguluje hałas do zaledwie 35 decybeli. Gwarantuje to cichą pracę, gdziekolwiek zdecydujesz się używać urządzenia. Czy to na siłowni, w szatni, czy w zaciszu biura lub na przykład w domu. W ciszy pozwól, aby Twoje zmęczenie ustąpiło i daj swojemu ciału i umysłowi odprężenie i spokojny relaks.



Dłuższa żywotność baterii. Funkcje powerbanku dla Twojego telefonu komórkowego

Masażer MISURA MB3 wyposażony jest w baterię litową mAh2,000 do przechowywania energii, której żywotność wynosi do godzin4. Pełne naładowanie akumulatora trwa około godzin3. Dzięki unikalnej technologii, urządzenie osiąga wysoką wydajność przy minimalnym zużyciu energii.


Masażer MISURA MB3 może być ładowany za pomocą zwykłego adaptera USB-C do telefonu lub zasilacz **DV 5V/1A** (brak w zestawie). Dodatkowo urządzenie może być wykorzystywane jako power bank do ładowania telefonów komórkowych (funkcja ta nie dotyczy produktów Apple).

OSTRZEŻENIE: Zawsze używaj adaptera o maksymalnym amperażu wyjściowym 1A! W przeciwnym razie urządzenie może ulec zniszczeniu.

Ta wyjątkowa funkcjonalność sprawia, że MISURA MB3 jest idealnym urządzeniem na podróż.

Funkcja inteligentnego wyłączenia

Czas użytkowania masażera różni się w zależności od różnych części ciała. Aby zapobiec zbyt długiemu masowaniu jednej części ciała i ewentualnemu uszkodzeniu mięśni i kości, masażer jest wyposażony w funkcję inteligentnego wyłączenia czasowego. Zatrzymuje się automatycznie po 10 minutach ciągłego użytkowania. Chroni to Twoje ciało i przedłuża żywotność urządzenia.



Odpowiedni dla każdego dzięki zmiennej regulacji

MISURA MB3 jest odpowiednia dla bólów pleców, ramion i szyi spowodowanych przez długotrwałe siedzenie w biurze, noszenie ciężkich przedmiotów i pokonywanie długich dystansów. Nadaje się również dla sportowców. Urządzenie MISURA MB3 jest doskonałym uzupełnieniem opieki zdrowotnej, do rozluźniania zeszywniałych mięśni, relaksacji i regeneracji oraz modelowania sylwetki.

Lekki, kompaktowy i idealny do podróży

Masażer MISURA MB3 waży tylko 0.55 kg i jest łatwy do przenoszenia, a mimo tego zachowuje swoją wydajność. Z łatwością mieści się w każdym bagażu i może być Twoim partnerem w podróży. Dzięki temu możesz cieszyć się masażem zawsze i wszędzie.

PRZEŁĄCZANIE POZIOMU PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ

Po włączeniu masażera, poziom prędkości może być przełączany poprzez krótkie naciśnięcie przycisku On/Off. **SMART MODE (Intelligent Pressure Sensing Technology).**


1. poziom prędkości z jedną lampką kontrolną, prędkość rozruchu wynosi 1200 obr/min, prędkość masażu wynosi 1500 obr/min. 2. poziom z dwoma lampkami kontrolnymi, prędkość rozruchu wynosi 1200 obr/min, prędkość masażu wynosi 2200 obr/min

3. poziom z trzema lampkami kontrolnymi, prędkość rozruchu to obr/min1200, prędkość masażu to 2800 obr/min

4. poziom z czterema lampkami kontrolnymi, prędkość rozruchu wynosi 1200 obr/min, prędkość masażu regulowana jest w zależności od ciśnienia

w zakresie of 1500, 2200 do 2800 obr/min, Ten poziom jest bardzo wygodny, bo można cieszyć się prędkością 1-2-3 bez przełączania. Po cyklu poziomów 1-2-3-4 należy przełączyć się na poziom 0. W tym momencie będzie dostępna tylko funkcja zasilania, bez wibracji,

Krótkie naciśnięcie powoduje i ustawienie częstotliwości




Wskaźnik naładowania baterii i cztery ustawienia prędkości

ŁADOWANIE

9

- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować baterię przez około godzin.4
- Podłącz zasilacz DC (5V/1A) do portu ładowania i podłącz kabel ładowarki do gniazdka ściennego.
- Po podłączeniu adaptera, zielona dioda LED na urządzeniu zacznie migać, wskazując aktywne ładowanie.
- Pełne naładowanie jest sygnalizowane, gdy zielona dioda LED przestaje migać i zaczyna świecić w sposób ciągły.
- Akumulator może być doładowywany w każdej chwili na dowolnym poziomie naładowania.
- Nie zaleca się całkowitego rozładowania baterii. Całkowite rozładowanie akumulatora znacznie skraca jego żywotność.
- i skrócenie czasu pracy z 10 minut do krótszego okresu.
- Średni czas pracy na baterii wynosi do 4 godzin na pierwszym poziomie prędkości. Żywotność baterii zmniejsza się przy wyższym poziomie prędkości.




WSKAZÓWKI

Urządzenie powinno być w pełni naładowane nawet wtedy, gdy nie jest używane. Pomaga to wydłużyć żywotność baterii urządzenia. Bateria może wytrzymać około 2 lat na pełnym naładowaniu. Zalecamy jednak sprawdzanie baterii co sześć miesięcy i w razie potrzeby naładowanie jej do pełna.

UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE

10

- Czyść urządzenie lekko wilgotnym ręcznikiem, a następnie osusz je miękką ściereczką.
- Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym i łatwo dostępnym miejscu. Nie układać w stosy.
- Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, powinieneś je rozpakować, sprawdzić i naładować. co sześć miesięcy.
- Produkt nadaje się do transportu samochodowego, kolejowego, morskiego i lotniczego.
- Produkt powinien być przechowywany podczas transportu, aby uniknąć narażenia na silne wibracje, zderzenia, przewrócenia, upuszczenia i nadmierną wilgoć.



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

11

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała, niniejszy produkt musi być używany zgodnie z instrukcjami producenta. z następującymi instrukcjami.

- Tylko do użytku przez dorosłych osób.
- Stosować tylko na suchej, czystej powierzchni ciała lub na ubraniu, delikatnie naciskając i przesuwając po ciele. przez około 60 sekund w każdym obszarze.
- Masażera należy używać tylko na miękkich tkankach ciała, w zależności od potrzeb, bez powodowania bólu lub dyskomfortu.
- Nie należy stosować go na głowie ani na twardych lub kościstych częściach ciała.
- Użyj głowic, które dają najlepszy pożądany efekt na danym obszarze mięśniowym.
- Siniaki mogą wystąpić niezależnie od poziomu lub stosowanego nacisku. Należy sprawdzać często poddawane zabiegowi obszary i zaprzestać urządzenia natychmiast przy pierwszych oznakach bólu lub dyskomfortu.
- Palce, włosy lub inne części ciała należy trzymać z dala od trzonu i tylnej części aplikatora, ponieważ może dojść do uszczyknięcia.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych masażera.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie i nie dopuszczać, aby woda dostała się do otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Chronić urządzenie przed upadkiem lub niewłaściwym użyciem.
- Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić urządzenie i baterię. Nie należy w żaden sposób manipulować ani zmieniać poszczególnych elementów masażera.
- Nigdy nie pozostawiać masażera bez nadzoru, gdy jest używany lub ładowany.

OSTRZEŻENIA

12

- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Chronić chronić od płynów i źródłami ciepła.
- Chronić otwory wentylacyjne przed pyłem i małymi przedmiotami.
- Nie należy wykręcać śrub ani próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję produktu spowoduje utratę gwarancji na ten produkt.
- Nie stosować w sposób ciągły dłużej niż jedną godzinę.
- Pozostawić urządzenie w spokoju przez co najmniej kilka 30 minut przed ponownym użyciem.
- Odłączyć ładowarkę od baterii urządzenia po zakończeniu ładowania lub przed użyciem.
- Nie zranić się. Skonsultuj się z lekarzem jeśli nie masz pewności, czy urządzenie nadaje się do użytku.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi zawartą w podręczniku produktu.

UWAGA

12

Nie należy używać urządzeń do masażu ani żadnych urządzeń wibracyjnych bez uprzedniej zgody lekarza, jeśli dotyczy to któregokolwiek z poniższych przypadków: Cięża, cukrzyca z powikłaniami takimi jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki, osłabienie serca, niedawne operacje, padaczka i migreny, przepuklina dysku, spondylolisteza lub spondyloza, niedawne wymiany stawów lub wkładki wewnątrzmaciczne, metalowe szpilki lub płytki, lub jakiegokolwiek obawy dotyczące zdrowia fizycznego. Osoby wrażliwe lub dzieci powinny podczas korzystania z urządzeń wibracyjnych przebywać pod opieką osoby dorosłej. Powyższe przeciwwskazania nie oznaczają, że nie możesz korzystać z urządzeń wibracyjnych lub do ćwiczeń, ale najpierw skonsultuj się z lekarzem. Trwające badania nad skutkami. W przypadku określonych schorzeń medycznych prawdopodobnie doprowadzą do skrócenia listy przeciwwskazań wymienionych powyżej. Praktyka wykazała, że włączenie ćwiczeń wibracyjnych do planu leczenia jest w wielu przypadkach zalecane. Ćwiczenia muszą być wykonywane za radą i z pomocą lekarza, innego specjalisty lub fizjoterapeuty.

GWARANCJA

13

Gwarancja obowiązuje od momentu zakupu. Jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu z powodu wad materiałowych lub procesu projektowania w ciągu 24 miesięcy, Spółka bezpłatnie naprawi lub wymieni wadliwe części lub wymieni na nowy produkt, z wyjątkiem poniższych przypadków:

- Niewłaściwe użytkowanie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane transportem.
- Nieuprawniony demontaż lub naprawa tego urządzenia.
- Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi.
- Produkt jest uszkodzony z powodu nietypowych warunków przechowywania lub konserwacji przez klienta.
- Jeżeli dowód zakupu nie zostanie przedstawiony, firma zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia gwarancji.

ZASTRZEŻENIA

14

Jeśli cierpisz na którykolwiek ze stanów wymienionych w rozdziale „ostrzeżeń”, zawsze skonsultuj się z lekarzem przed stosowaniem MISURA MB3.

MISURA Store s.r.o. nie jest licencjonowanym dostawcą usług zdrowotnych i nie posiada kompetencji do diagnozowania, w badaniu lub leczeniu jakichkolwiek schorzeń lub w określaniu wpływu poszczególnych ćwiczeń lub terapii na jakiegokolwiek schorzenie. Istnieje możliwość odniesienia obrażeń fizycznych podczas uczestnictwa w jakichkolwiek ćwiczeniach lub terapii. Jeśli angażujesz się w takie ćwiczenia lub terapię, zgadzasz się robić to na własne ryzyko, dobrowolnie uczestniczysz w tych działaniach i tym samym bierzesz na siebie całe ryzyko obrażeń. W ten sposób zgadzasz się również na zwolnienie wszelkich oraz wszystkich znanych i nieznanych roszczeń wobec MISURA Store s.r.o. wynikających z zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania produktu.

Użytkownik starszy niż 18 lat. W przypadku wystąpienia silnego bólu lub dyskomfortu należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Każdy program ćwiczeń, także ten, może spowodować obrażenia. Przed rozpoczęciem tego lub jakiegokolwiek innego programu ćwiczeń lub terapii należy skonsultować się z lekarzem. Producenci, dystrybutorzy, dostawcy i sprzedawcy zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty związane z informacjami, demonstracjami ćwiczeń lub instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Copyright MISURA2021. Store s.r.o., 24 miesięczna ograniczona gwarancja. Ważność warunków i regulaminu.

Q1: Jak działa masażer?

O: Urządzenie do masażu MISURA MB3 rozluźnia tkanki miękkie oraz sztywne i napięte mięśnie. Dzięki stymulacji z głębokich i silnych wibracji, rozluźnia napięte tkanki miękkie, promuje krążenie krwi i szybko rozpuszcza kwas mlekowy wytwarzany po ćwiczeniach, co znacznie skraca czas regeneracji mięśni. Jednocześnie może wyeliminować ból, zmniejszyć wzrost mięśni, zmniejszyć stan zapalny tkanek, przyspieszyć gojenie się ran i zapobiec kontuzjom sportowym.

Q2: Czy mogę wymienić baterię? Jak prawidłowo używać baterii? Jaka jest żywotność baterii?

O: W urządzeniu zastosowano wysokiej jakości baterie litowe 18650. Bateria jest ładowalna i dlatego nie może być wymieniana oddzielnie. Nie należy demontować ani wymieniać baterii bez pomocy technika. Czas pracy wynosi do godzin 4 po pełnym naładowaniu. Aby przedłużyć żywotność baterii, należy pamiętać o następujących kwestiach:

1. Przed pierwszym użyciem należy ładować baterię przez kilka 4 godziny, aby w pełni naładować baterię.
2. Gdy bateria jest wyczerpana w 90%, należy ją naładować.
3. Gdy produkt nie jest używany, należy go w pełni naładować.

W przypadku uporczywych problemów z baterią należy skontaktować się z pomocą techniczną pod adresem www.misura.shop.

P3: Masażery dostępne na rynku wyglądają podobnie. Jak mogę porównać siły, które wpływają na głębszą stymulację? Jaka jest amplituda? Jaka jest głębokość amplitudy?

O: MISURA MB3 to doskonały pistolet do masażu tkanek głębokich. Posiada on obrotową konstrukcję z podwójnym łożyskiem, która zapewnia silną i ostrą siłę. Szybkie impulsy o prędkości 2800rpm mogą penetrować grupy mięśniowe na głębokość do 6mm i szybko rozbijają kwas mlekowy powstały po ćwiczeniach, dając komfortowe doznania w samej głębi mięśni..

Q4: Jaki jest prawidłowy sposób wkładania akcesoriów do urządzenia? Jakie są zalecenia dotyczące różnych akcesoriów?

O: MISURA MB3 zawiera cztery profesjonalne głowice masujące, które dopasowują się do każdej części ciała. Można używać odpowiednio głowice masujące zgodnie z własnymi potrzebami. Prawidłowa metoda instalacji głowicy masującej: pociągnij/zainstaluj głowicę, obracając ją lekko, aby ją pociągnąć/zainstalować, nie ciągnij jej bezpośrednio. Szczegółowe instrukcje znajdują się w naszej instrukcji obsługi.

Q5: Jakie opcje prędkości posiada pistolet do masażu? Jak wybrać odpowiednią prędkość?

O: MISURA MB3 posiada cztery regulowane ustawienia prędkości, które mogą osiągnąć prędkość od 1200 do 2800 obrotów na minutę. Możesz dostosować intensywność masażu zgodnie z własnymi preferencjami częstotliwości i momentu obrotowego, aby zapewnić głęboką ulgę mięśniom. Masaż nie powinien być bolesny, więc należy dobrać częstotliwość impulsów do aktualnych potrzeb.

Q6: Nie znoszę głośnych dźwięków, jaki jest poziom hałasu/tłumienia tego masażera?

O: Masażer MISURA MB3 wykorzystuje silnik bezszczotkowy wyposażony w technologię redukcji hałasu nowej generacji maksymalnie do 35 decybeli. Zanurz swoje ciało i umysł w bliskiej ciszy i ciesz się spokojną chwilą relaksu.

Q7: Czy ten masażer ma funkcję odmierzenia czasu?

O: Masażer MISURA MB3 jest wyposażony w inteligentną ochronę czasową. Zatrzymuje się on automatycznie po dziesięciu minutach ciągłego użytkowania. Zapewnia to bezpieczną eksploatację, zarówno pod względem ochrony zdrowia, jak i cyklu życia urządzenia.

Q8: Kiedy mogę używać masażera?

O: To zależy od sytuacji. Użyj masażera MISURA MB3 przed treningiem, aby rozgrzać i aktywować witalność mięśni. Używając MISURA MB3 podczas ćwiczeń aby rozluźnić napięte mięśnie. Po ćwiczeniach, użyj masażera MISURA MB3 do głębokiego masażu i relaksu, pozbydź się zmęczenia i obolałości oraz szybko przywróć witalność.

Q9: Ten produkt nie działa po zakupie. Jakie są zasady zwrotu? Jak mogę skontaktować się z producentem w sprawie naprawy gwarancyjnej/wymiany?

O: Jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu w ciągu kilku 24 miesięcy od daty zakupu z powodu wad materiałowych lub konstrukcyjnych, wymienimy go na nowy lub naprawimy bezpłatnie.

Jeśli jest jeszcze coś, co możemy dla Państwa zrobić, prosimy o kontakt z nami: **info@misura.shop**



Dziękujemy za Wasz zakup.
W razie potrzeby prosimy o kontakt:

Dostawca

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

