

MASSAGE GUN MB5 MINI

MANUALE D'USO ITALIANO



Modello: P24MB5GR, P24MB5WH, P24MB5PU

25 W

Powerful
Brushless Motor

Only
35dB

Active
Lower noise



Light weight
and Compact



C-Type
Rechargeable

PANORAMICA DEL PRODOTTO



ELENCO DEI PRODOTTI

- 1x | Strumento
- 1x | Cavo di ricarica di tipo C
- 1x | Istruzioni
- 1x | Testa a spirale
- 1x | Testa a sfera
- 1x | Testa piatta
- 1x | Testa della forcella

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello: MB5 MINI Pistola per massaggi

Tensione nominale: 7.4v

Corrente nominale: 2A


Potenza nominale: 25W

Parametro di ingresso: 5V  2A

Velocità massima: 3200r/min

Capacità della batteria: 800mAh

UTILIZZO DEL PRODOTTO



On/Off

Tenere premuto  il pulsante per tre secondi per accendere il dispositivo.

Tenere premuto  il pulsante per tre secondi per spegnere il dispositivo.


Fare clic sul pulsante  per impostare la velocità.

La velocità massima è di cinque.

La marcia predefinita è quella più bassa.

Osservazione: per proteggere le ossa e i muscoli, evitare il massaggio prolungato in un punto, che porterebbe a danni.

UTILIZZO DELLE TESTINE DI MASSAGGIO




Applicare
su tutte le parti
del corpo



Applicare
a grandi gruppi
muscolari




Applicare su tutte
le articolazioni
del corpo




Applicare
la colonna
vertebrale

CAMBIARE LA TESTINA DI MASSAGGIO



CARICA

Quando l'energia è inferiore al 5%, l'indicatore lampeggia.
A questo punto, il dispositivo deve essere collegato al caricabatterie.



- Assicurarsi che sia completamente carico prima del primo utilizzo
- L'indicatore lampeggia quando è in carica ed è luminoso quando è in carica
- Il tempo di ricarica è di circa 4 ore
- Per garantire la sicurezza d'uso, non utilizzare la pistola per massaggio durante la ricarica.
- Per proteggere la durata della batteria, non aspettare che la batteria si esaurisca.

INDICAZIONI

- Dolori e crampi causati da contusioni, distorsioni e stiramenti
- Per una rigenerazione più rapida del gonfiore
- Tessuto connettivo e fascia allentati e ispessiti
- Riduzione dell'accumulo di acido lattico nei muscoli
- Aumentare la mobilità articolare
- Eliminazione dell'affaticamento muscolare

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni personali, questo prodotto deve essere utilizzato in conformità alle seguenti istruzioni.

- Solo per adulti.
- Utilizzare solo su una superficie corporea asciutta e pulita, sopra gli indumenti, premendo e muovendo delicatamente sul corpo per circa 60 secondi in ogni area.
- Utilizzare il massaggiatore secondo le necessità solo su tessuti corporei morbidi senza causare dolore o fastidio.
- Non utilizzare il dispositivo sulla testa o su aree dure o ossee del corpo.
- Utilizzare solo le testine che danno il miglior effetto desiderato sulla specifica area muscolare.
- Possono verificarsi lividi indipendentemente dalle impostazioni di controllo o dalla pressione applicata. Controllare le aree trattate di frequente e interrompere immediatamente al primo segno di dolore o fastidio.
- Tenere le dita, i capelli o altre parti del corpo ben lontane dall'asta e dalla parte posteriore dell'applicatore, in quanto potrebbero pizzicare.
- Non inserire oggetti nei fori di ventilazione del massaggiatore.
- Non immergere il dispositivo in acqua e non permettere che l'acqua penetri nei fori di ventilazione del massaggiatore nei fori di ventilazione del massaggiatore.
- Proteggere il dispositivo da cadute o usi impropri.
- Controllare attentamente il dispositivo e la batteria prima di ogni utilizzo. Non manomettere o alterare in alcun modo il dispositivo di massaggio.
- Non lasciare mai il massaggiatore in uso o in carica incustodito.

ATTENZIONE

- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Proteggere da liquidi e fonti di calore.
- Proteggere le aperture di ventilazione da polvere e piccoli oggetti.
- Non rimuovere le viti e non tentare di riparare il dispositivo da soli. Qualsiasi manomissione del design del prodotto invaliderà la garanzia del prodotto stesso.
- Non utilizzare l'apparecchio ininterrottamente per più di un'ora.
- Lasciare riposare l'apparecchio per almeno 30 minuti prima di l'uso successivo.
- Dopo la ricarica o prima dell'uso, scollegare il caricabatterie dalla batteria del dispositivo dalla batteria del dispositivo.
- Non ferirsi. Consultare il proprio medico se non si è sicuri dell'opportunità di utilizzare il dispositivo.
- Utilizzare il prodotto solo in conformità alle istruzioni per l'uso fornite nel manuale del prodotto.

AVVISO

Non utilizzare apparecchi per il massaggio o dispositivi di vibrazione senza l'approvazione del medico se si è in presenza di uno dei seguenti casi:

Gravidanza, diabete con complicazioni quali neuropatia o danni alla retina, debolezza cardiaca, interventi chirurgici recenti, epilessia ed emicrania, ernia del disco, spondilolistesi o spondilosi, sostituzioni articolari o IUD recenti, spine o placche metalliche o qualsiasi preoccupazione per la propria salute fisica. I soggetti fragili o i bambini devono essere accompagnati da un adulto quando utilizzano un'apparecchiatura a vibrazione. Queste controindicazioni non implicano l'impossibilità di utilizzare le

apparecchiature a vibrazione o gli esercizi, ma è bene consultare prima un medico. Le ricerche in corso sugli effetti dell'esercizio con vibrazioni su specifici disturbi medici porteranno probabilmente a ridurre l'elenco delle controindicazioni sopra elencate. L'esperienza pratica ha dimostrato che l'integrazione degli esercizi di vibrazione in un piano di trattamento è raccomandata in diversi casi. Gli esercizi devono essere eseguiti su consiglio e con l'assistenza di un medico o di un altro specialista o di un fisioterapista o fisioterapista.

GARANZIA

La garanzia decorre dal momento dell'acquisto. Se il prodotto si guasta a causa di difetti nei materiali o nel processo di progettazione entro 24 mesi, l'azienda riparerà o sostituirà le parti o sostituirà gratuitamente i prodotti nuovi, ad eccezione di quanto segue:

- Uso improprio o danni all'apparecchiatura causati dal trasporto.
- Smontaggio o riparazione non autorizzati dell'apparecchiatura.
- Mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
- Il prodotto è danneggiato a causa di un immagazzinamento insolito o dell'ambiente di manutenzione del cliente.
- Se non viene fornita la prova d'acquisto, l'azienda si riserva il diritto di rifiutare la garanzia si riserva il diritto di rifiutare la garanzia.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ LEGALE

Se si soffre di una delle condizioni elencate nella sezione Avvertenze, consultare sempre il proprio medico in merito all'uso di MISURA MB5 MINI. MISURA Store s.r.o. non è un fornitore di assistenza sanitaria autorizzato e non rivendica alcuna competenza nella diagnosi, nell'indagine o nel trattamento di condizioni mediche di qualsiasi tipo o nella determinazione dell'effetto di un particolare esercizio o terapia su qualsiasi condizione medica. La partecipazione a qualsiasi esercizio o terapia può comportare lesioni fisiche. Se vi impegnate in tali esercizi o terapie, accettate di farlo a vostro rischio e pericolo, partecipando volontariamente a tali attività e assumendovi tutti i rischi di lesioni. In tal modo, l'utente accetta anche di sollevare MISURA Store Ltd. da qualsiasi rivendicazione, nota o sconosciuta, derivante da negligenza o uso improprio del prodotto.

È necessario avere più di 18 anni. Se si avverte un forte dolore o disagio, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo. Qualsiasi programma di esercizio, compreso questo, può provocare lesioni. Consultare un medico prima di iniziare questo o qualsiasi altro programma di esercizio o terapia. I produttori, i distributori, i fornitori e i rivenditori declinano ogni responsabilità per eventuali perdite in relazione alle informazioni, alle dimostrazioni degli esercizi o alle istruzioni contenute nel presente documento.

Copyright© 2024. MISURA Store s.r.o. Garanzia limitata di 24 mesi. Si applicano i termini e le condizioni.



Grazie per il vostro acquisto.
Si prega di contattarci a:

Produttore / Importatore

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Non siamo responsabili di errori tipografici.