

ΒΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 3 ΣΕ 1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Μοντέλο: P25T8W01, P25T8B01



Multiple device
charger



Qi2 charging
standard



Strong
MagSafe



Overcharge
protection

Πνευματικά δικαιώματα © 2025 MISURA Store s. r. o. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, μεταδοθεί, μεταγραφεί, αποθηκευτεί σε σύστημα αποθήκευσης δεδομένων ή μεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από την τεκμηρίωση που διατηρεί ο Αγοραστής για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας χωρίς γραπτή συγκατάθεση της MISURA Store s. r. o. («MISΟΥΡΑ»).

Η εγγύηση προϊόντος ή υπηρεσίας είναι άκυρη εάν: (1) το προϊόν επισκευαστεί, τροποποιηθεί ή τροποποιηθεί χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της MISURA ή (2) ο σειριακός αριθμός του προϊόντος είναι δυσανάγνωστος ή λείπει.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο παρέχονται μόνο για ενημέρωση, υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως δέσμευση της MISURA.


Η MISURA δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα ή ανακρίβειες που ενδέχεται να εμφανιστούν σε αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ.....	4
ΓΕΙΡΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗ ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ	4
ΣΥΣΚΕΥΗ.....	5
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ FOD ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ	5
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ MAGSAFE.....	6
ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.....	6
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ.....	7
ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.....	7
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	8
PROHLÁŠENÍ FEDERÁLNÍ KOMISE PRO KOMUNIKACI.....	9
ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.....	10


ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Συνδέστε το καλώδιο USB-C στο τροφοδοτικό και συνδέστε το σε μια πρίζα.




ΓΕΙΡΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗ ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ

Ρυθμίστε τον πίνακα φόρτισης του ρολογιού για εύκολη πρόσβαση.



ΣΥΣΚΕΥΗ

Τοποθετήστε τις συσκευές σας στις αντίστοιχες περιοχές φόρτισής τους.




ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ FOD ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Τοποθετήστε τις συσκευές σας στις αντίστοιχες περιοχές φόρτισής τους.

Φορτίστε μόνο το Apple Watch σας στον καθορισμένο χώρο. Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα στην επιφάνεια φόρτισης.




- ☀ Απενεργοποίηση: Χωρίς φως
- 🌱 Ενεργοποίηση: Πράσινο φως
- 📶 Φόρτιση τηλεφώνου: Μπλε φως
- 🛡️ Σφάλμα ή FOD: Μπλε και Πράσινο το φως αναβοσβήνει εναλλάξ



ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ MAGSAFE

Για να διασφαλίσετε τη συμβατότητα MagSafe χωρίς θήκη, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι σειράς iPhone 12 ή μεταγενέστερη. Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς συμβατή μαγνητική θήκη. Οι μη μαγνητικές θήκες θα μπλοκάρουν τη μαγνητική σύνδεση και θα εμποδίσουν το τηλέφωνο να κολλήσει στην επιφάνεια φόρτισης.



ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1x | Ασύρματος φορτιστής
- 1x | Καλώδιο USB C σε C
- 1x | Οδηγός χρήσης
- 1x | Μετασχηματιστής ρεύματος

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Όνομα μοντέλου	P25T8W01 P25T8B01
Όνομα	Ασύρματη επιφάνεια φόρτισης 3 σε 1
Εισαγωγή	9V $\Rightarrow$ 2A, 9V $\Rightarrow$ 2.7A, 12V $\Rightarrow$ 2A
Έξοδος ασύρματου τηλεφώνου	15W (μέγ)
Ασύρματη έξοδος για AirPods	5W (μέγ)
Ασύρματη έξοδος για το iWatch	3W (μέγ)
Υλικό	ABS+PC
Μέγεθος προϊόντος	150 × 75 × 29.6 mm
Ασύρματη φόρτιση αποτελεσματική απόσταση	≤5mm

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Apple Watch: Series 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ultra, SE

Ακουστικά: Ασύρματα ακουστικά, όπως AirPods Pro, AirPods με ασύρματη θήκη φόρτισης και άλλα ακουστικά συμβατά με Qi.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή ζημιά στον χρήστη, στο προϊόν ή σε άλλη ιδιοκτησία.

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό του ασύρματου φορτιστή σε μια ηλεκτρική πρίζα που βρίσκεται κοντά και μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα από την πηγή ρεύματος.
2. Χρησιμοποιήστε μόνο σε εσωτερικούς χώρους και σε ξηρό μέρος. Μην φορτίζετε κοντά σε πηγές θερμότητας και υγρασίας.
3. Κρατήστε τον ασύρματο φορτιστή και το τροφοδοτικό μακριά από υγρά ή υγρασία.
4. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον ασύρματο φορτιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
5. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε πολύ ζεστά ή πολύ κρύα μέρη. Συνιστάται η χρήση της συσκευής σε θερμοκρασία δωματίου.
6. Μην το χρησιμοποιείτε εάν υπάρχουν ορατά ελαττώματα στον ασύρματο φορτιστή ή στο τροφοδοτικό.
7. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να τροποποιήσετε ή να αποσυναρμολογήσετε τον ασύρματο φορτιστή ή το τροφοδοτικό.
8. Η χρήση τροφοδοτικού που δεν συνιστάται ή πωλείται από την Powract μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή ζημιάς στον χρήστη, στο προϊόν ή σε άλλη ιδιοκτησία.

9. Η ταχύτητα μεταφοράς ασύρματης φόρτισης ρυθμίζεται από την ισχύ λήψης της συσκευής ασύρματης φόρτισης, η οποία μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως τα πρωτόκολλα φόρτισης, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, το τρέχον ποσοστό μπαταρίας και η ηλικία της συσκευής που φορτίζεται.
10. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλοντα με υγρασία, σκόνη ή υψηλή θερμοκρασία.
11. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την πηγή τροφοδοσίας και απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
12. Διασφαλίστε τη σωστή ευθυγράμμιση των συσκευών στις επιφάνειες φόρτισης για την αποφυγή υπερθέρμανσης και αναποτελεσματικότητας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τον ασύρματο φορτιστή, σταματήστε να τον χρησιμοποιείτε, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα και ζητήστε βοήθεια.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις

ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Ειδοποίηση FCC: Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του φορτιστή και του σώματός σας.



**Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας.
Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε μαζί μας στο:**

Κατασκευαστής / Εισαγωγέας / Διανομέας

MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.