


MISURA MONITOR 27" FLAT

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA **ČESKY**



Model: P24QW27DQI01B – 75 Hz



QHD resolution
2560x1440



Super TFT
display



Ultra Wide
Viewing Angle



Power Delivery
Technology



GtG
Grey to Grey



Low Blue Eyes
Technology

- **Přečtěte si tyto pokyny** – Před použitím výrobku je třeba si přečíst všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
- **Tyto pokyny si ponechte** – Bezpečnostní a provozní pokyny si uschovejte pro budoucí použití.
- **Dbejte na všechna varování** – Je třeba dodržovat všechna upozornění na spotřebiči a v návodu k obsluze.
- **Postupujte podle všech pokynů** – Je třeba dodržovat všechny pokyny k obsluze a používání.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí - Spotřebič by se neměl používat v blízkosti vody nebo vlhkosti, např. ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.
- Čistěte pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani kapaliny na bázi oleje.
- Nezakrývejte žádné větrací otvory.
- Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- S dodanou zástrčkou nemanipulujte. Tato zástrčka odpovídá normě BS1363.
- Chraňte napájecí kabel před poškozením nebo zachycením, zejména u zástrčky a v místě, kde vychází ze spotřebiče.
- Používejte pouze nastavce/příslušenství určené výrobcem.
- Používejte pouze se stojanem, stativem, držákem, které jsou specifikovány výrobcem nebo prodávány s přístrojem. Při použití stojanu dbejte při jeho přemísťování zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění nebo poškození v důsledku jeho převrácení.
- Za bouřky nebo při delším nepoužívání odpojte přístroj ze sítě.
- Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, např. pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozlítí kapaliny nebo pádu předmětů do přístroje nebo byl přístroj vystaven dešti či vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl upuštěn.
- Přístroj uchovávejte v dobře větraném prostředí.
- Monitor by měl být připojen pouze k síťovému napájení podle údajů uvedených na zadní straně zařízení.
- Abyste zabránili přetížení, nesdílejte stejnou napájecí zásuvku se zařízeními příliš mnoha dalšími elektronickými součástmi.
- Neumísťujte žádné propojovací vodiče tam, kde by mohly být zašlápnuty nebo o ně zakopnout.

- Nepokládejte na kabel těžké předměty, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Při vyjímání ze zásuvky držte zástrčku, nikoliv dráty.
- Pokud je zástrčka nebo kabel poškozený, pokud se na set vylila tekutina, pokud je náhodně vystaven vodě nebo vlhkosti, pokud něco náhodně pronikne do větracích otvorů nebo pokud set nefunguje normálně, okamžitě odpojte napájení a vyhledejte odbornou pomoc.
- Neodstraňujte bezpečnostní kryty. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. Pokusy o vlastní servis přístroje jsou nebezpečné a mohou vést ke ztrátě záruky na výrobek. Servis tohoto přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
- Nezakrývejte větrací otvory na zadním krytu. Monitor lze umístit do skříně, ale zajistěte, aby kolem něj bylo alespoň 5 cm volného prostoru. Neklapejte na obrazovku ani s ní netřeste, mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí.
- Varování: Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající vodě nebo stříkající vodě a nesmí se na něj pokládat předměty naplněné tekutinami, například vázy.
- Varování: Zásuvka se používá jako odpojovací zařízení a měla by zůstat snadno přístupná.
- Varování: Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. přímému slunečnímu záření nebo ohni.



PŘI PLNÉ HLASITOSTI, DELŠÍ POSLECH MŮŽE
POŠKODIT SLUCH UŽIVATELE.



This warning sign is to warn of dangerous voltage inside the product.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, DO NOT remove the cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.




This warning sign is to alert you of important instructions accompanying the product.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- 1 | 27 palcový monitor
- 2 | Stojan
- 3 | USB-C kabel
- 4 | HDMI kabel
- 5 | Napájecí adaptér a napájecí kabel
- 6 | Uživatelská příručka

VSTUPY MONITORU



- 1 | HDMI 1.4 & 2.0
- 2 | DP 1.2
- 3 | USB-C s funkcí PD 45W
- 4 | AUDIO OUT

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA MONITORU



1	A	Vyberte zdroj signálu nebo ukončete OSD
2	M	Otevřete hlavní nabídku OSD a podnabídku Vybrat
3	▼	Přejít dolů v hlavní nabídce OSD Snižte hodnotu vybrané položky
4	▲	Přejít nahoru v hlavní nabídce OSD Zvyšte hodnotu vybrané položky
5	⏻	Zapněte nebo vypněte monitor

ÚVODNÍ NASTAVENÍ

Připojte monitor do elektrické zásuvky.

1. Stiskněte tlačítko POWER na monitoru nebo jej zapněte (indikátor bude svítit modře).
2. Připojte příslušný kabel k odpovídajícímu vstupu na monitoru. Zdroj bude automaticky rozpoznán.
3. Chcete-li přepínat mezi vstupy, stiskněte tlačítko „Source“ a vstupte do nabídky zdroje. Pomocí tlačítek „◀“ a „▶“ vyberte položku vstupní zdroj mezi TYPE-C, DP a HDMI.




MOŽNOSTI NABÍDKY

Ponuka monitora je přístupná stlačením tlačidla MENU na ovládacím paneli. Tato ponuka je rozdělená do následujících částí: Jas, Obraz, Teplota farieb, Nastavenie OSD, Resetovať a Rôzne možnosti, podrobnosti o každej ponuke nájde v nasledujúcej časti.

Poznámka: Některá nastavení nemusí být možné upravit, v takovém případě budou zašedlá. Může to být způsobeno vstupním zdrojem nebo jinými možnostmi vybranými v nabídkách.

PODSVÍCENÍ



JAS: Umožňuje úpravu jasu obrazu podle okolního světla v místnosti.

Hodnota „0–100“.

KONTRAST: Umožňuje úpravu jasu obrazu podle okolního světla v místnosti.

Hodnota „0–100“.

ECO: Umožňuje výběr nastavení obrazu mezi následujícími:

STANDARD, TEXT, FILM, HRA.

DCR: Umožňuje zapnout a vypnout dynamický kontrast obrazu.

HDR MODE: Umožňuje zapnout a vypnout režim HDR.

OBRAZ



Umožňuje výběr formátu videa mezi „WIDE, 4:3“.

BARVA



TEPLOTA BAREV: Umožňuje úpravu nastavení barev mezi následujícími možnostmi: Normální – Teplá – Studená – Uživatel – 7500 – 5800 – SRGB.


ČERVENÁ: Umožňuje úpravu červeného prvku obrazu.

ZELENÁ: Umožňuje úpravu zeleného prvku obrazu.

MODRÁ: Umožňuje úpravu modrého prvku obrazu.

LOW BLUE LIGHT: Umožňuje nastavení slabého modrého světla OSD, hodnotu „0–100“.

NASTAVENÍ OSD



JAZYK: Umožňuje výběr požadovaného jazyka: angličtina, francouzština, turečtina, italština, španělština, portugalština, čínština, holandština, japonština, němčina, polština a korejština.


OSD H. POS: Umožňuje nastavení vodorovné polohy OSD.

OSD V. POS: Umožňuje nastavení vertikální polohy OSD.

OSD TIMER: Umožňuje nastavení doby trvání OSD, hodnota „5–100“.

PRŮHLEDNOST: Umožňuje nastavení průhlednosti OSD, hodnota „0–100“.

RESET




AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ OBRAZU

AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ BARVY

RESET: Vrábí monitor do výchozího továrního nastavení.

FLICKER FREE: Umožňuje zapnout a vypnout tuto funkci.

OSTATNÍ



ZDROJ: Umožňuje uživateli vybrat zdroj signálu displeje „HDMI, DP a USB-C“.

ZTLUMIT: Umožňuje zapnout a vypnout ztlumení.

HLASITOST: Umožňuje nastavení hlasitosti monitoru od „0–100“.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model	P24QW27DQI01B-75 Hz
Velikost obrazovky	27"
Poměr stran	16:9
Podsvícení	LED
Jas	250 cd/m ²
Typ panelu	IPS
Rozlišení	2560 × 1440
Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy	5ms (GTG)
Úhel pohledu	178°/178° (CR>10)
Kontrastní poměr	1000:1
Barvy	16,7 milionů barev (8 bitů)
Vstup signálu	HDMI + DP + USB-C + Audio Out
Dodávka energie	45W
Reproduktory	2 × 2W
Napájecí kabel	Ano
HDMI kabel	Ano
USB-C kabel	Ano
HAS	Ano
Play&Plug	Ano
FreeSync	Ano
Flicker Free	Ano
Low Blue Light Mode	Ano
Spotřeba energie	Typický 32W
Typ napájení	AC 100–240V 50/60 Hz

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Důležité upozornění: Specifikace může být změněna bez předchozího upozornění.



Manuál v Češtině otevřete zde
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu
Open the English manual from here
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni
Odprite priručnik v slovenščini tukaj
Aprire il manuale in italiano qui
Otwórz instrukcję w języku polskim tutaj



<https://www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-high-resolution-monitor-27-75-hz-flat-p24qw27dq101b>