

MISURA MCAST

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČESKY



DOKONALÝ PŘENOS NEKOMPRIMOVANÉHO
VYSOCE KVALITNÍHO OBRAZU A ZVUKU


POPIS PRODUKTU

Tento bezdrátový vysílač HDMI využívá technologii milimetrových vln s ultravysokým frekvenčním pásmem 60 GHz, podporuje bezdrátové zobrazení 1080p 60Hz až do vzdálenosti 5 metrů. Žádné zpoždění při přenosu obrazu a videa. Díky vstupním portům USB C a HDMI podporuje většinu mobilních zařízení a notebooků USB C. Není potřeba žádná aplikace, stačí připojit a hrát, pohodlnější a výhodnější pro uživatele.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- RX- přijímač
- TX-vysílač
- Převodník USB C
- Klip RX (volitelný)
- Napájecí kabel
- HDMI-Kabel (stojan samec mini pro přijímač)
- Kabel HDMI Standard Male to Female pro vysílač (volitelný)
- Konvertor Lightning konektoru (volitelné)
- Uživatelská příručka

POPIS ROZHRAŇÍ



INSTRUKCE

1. Způsob připojení přijímače

- Přijímač lze napájet z portu USB-C nebo z externího zdroje napájení. Ujistěte se, že výstupní napětí napájecího portu je DC_5V, proud >1A, aby nedocházelo k blikání nebo odpojení v důsledku nedostatečného proudu.
- Podle aktuální situace se rozhodněte použít klip pro připevnění přijímače k okraji televizoru (volitelné).




Kabel typu C
(napájecí zdroj)



Kabel HDMI



Připevnění k monitoru pomocí klipu (volitelné):



Upevněte přijímač na okraj monitoru pomocí přiloženého držáku.

2. Připojení k zařízením HDMI

Připojte přijímač k výstupu HDMI notebooku/PS5 nebo jiného zařízení. V případě blikání nebo odpojení z důvodu nedostatečného proudu napájejte přijímač pomocí portu USB 3.0 nebo externího napájecího adaptéru 5V-1A.



Napájení přes USB
nebo adaptér

3. Připojení k zařízením USB C

Zkombinujte námi nabízený převodník z vysílače na USB-C a poté připojte vysílač k zařízením USB C, jako je smartphone se systémem Android nebo SWITCH; v případě blikání nebo odpojení z důvodu nedostatečného proudu je nutné externí napájení; napájecí port na převodníku podporuje rychlé nabíjení PD, které může rychle zapnout a nabít zařízení, které je s ním připojeno.

Poznámka: Náš výrobek je kompatibilní s telefony typu C, které podporují plnohodnotný výstup (video/zvuk/napájení), ujistěte se, že vaše telefony nejsou určeny pouze pro napájení, které nepodporuje!



Konvertor USB-C
+ vysílač



USB nebo
adaptér

4. Připojení k iPhone/iPadu (pokud si u nás zakoupíte volitelný Lightning konektor)

Zkombinujte vysílač s konvertorem Lightning, který jste si u nás zakoupili, a poté připojte vysílač k telefonu/iPadu; napájejte vysílač pomocí portu USB 3.0 nebo externího napájecího adaptéru 5V-1A. Napájecí port na převodníku podporuje rychlé nabíjení PD, které dokáže rychle zapnout a nabít připojené zařízení.






Připomínka

- Není kompatibilní s aplikacemi, které vyžadují autorská práva k videu (HDCP), jako je Netflix/ iTunes/ HBO Go/ Hulu Plus/ Honda Motor/ESPN/ YouTube App a další video aplikace. Uživatel, který tuto aplikaci vyžaduje, by mohl zvážit zakoupení originálního adaptéru Lightning na HDMI.
- Kvůli technické ochraně společnosti Apple je zpoždění 3-5 sekund při připojení přes port Lightning běžným jevem. Při připojování počkejte, dokud se indikátor nezmění na zelenou a nezobrazí se úspěšné spárování.
- Při připojení k telefonu/iPadu potřebuje přídavné napájení 5V-1A z portu USB nebo nabíječky.

5. Čekání na Párování

Vysílač a přijímač jsou z výroby předem spárovány, po připojení stačí zkontrolovat barvu kontrolky a počkat na automatické spárování, pokud kontrolka ukazuje zelenou barvu, je spojení navázáno.

Stavy indikátoru signálu:

-  Zapnuto
-  Vyhledávání signálu
-  Párování a připojení proběhlo úspěšně

Tlačítko Reset:

Pokud je výrobek restartován nebo vypnut, bude po restartu upřednostněn výstup signálu HDMI a následně USB-C. Pokud není připojen port HDMI, bude signál vyveden z portu USB-C. Pokud vysílač nebo přijímač nadále svítí modře, znamená to, že zařízení není připojeno. Jednou stiskněte resetovací tlačítko vysílače a počkejte 5-6 sekund, než se naváže spojení. Pokud se spojení stále nedaří navázat, resetujte zařízení.

Metoda: Stiskněte a podržte resetovací tlačítko vysílače a přijímače současně po dobu 10 sekund. Po zhasnutí indikátoru uvolněte resetovací tlačítko a zařízení naváže spojení.

6. Přenos

Signálový modul antény LOGO

Strana s logem vysílače (strana s anténou) musí vždy směřovat nahoru ke straně s logem přijímače.



Pro přenos signálu je nutné, aby přijímací a vysílací anténa byly vyrovnány v rozmezí 60 stupňů.

Lze nastavit dva úhly. 30°

(nejdelší přenosová vzdálenost), 60° 90° (nejsilnější signál).


Přenos

Anténu v žádném případě neblokujte, jinak dojde k narušení kvality signálu!



PODPOROVANÁ ZAŘÍZENÍ

Zařízení musí mít rozhraní HDMI nebo Type-C.



Podporuje zařízení s výstupním rozhraním HDMI, počítače nebo mobilní telefony s plně funkčním portem typu C a Iphone/Ipad (nutný adaptér lightning).

Připojení přes HDMI a port USB C, ověřte si prosím, že port typu C vašeho počítače/notebooku nebo telefonu je plnohodnotný port typu C, ale ne pouze pro nabíjení, které není doporučováno!

POZNÁMKA

Pokud se vysílač a přijímač nepodaří propojit, stiskněte a podržte tlačítko reset a znovu je připojte; Optimální provozní vzdálenost výrobku je do 5 metrů. Pro přenos signálu musí být přijímací a vysílací anténa zarovnány v rozmezí 60 stupňů bez stínění.

Pokud dojde ke zpoždění nebo přerušení, upravte polohu umístění pro optimální zážitek. Pokud se spojení nepodaří úspěšně navázat, i když majáky svítí zeleně, zkontrolujte napájení vysílače a přijímače, obě napětí musí být vyšší než DC 5V/1A. Zařízení podporují rozlišení 1080P@60Hz a obnovovací frekvenci.

Pokud telefon pracuje s rozlišením 1080P@90Hz, 1080P@120Hz nebo 2K, projekce nebude navázána. Dokonce i připojení je navázáno. Došlo by k dlouhému zpoždění. Před použitím pro přenos videa/hry z telefonu se ujistěte, že telefon běží v rozlišení 1080P@60Hz. Používejte pouze příslušenství výrobce, nepřipojujte nekompatibilní zařízení nebo příslušenství. Zařízení udržujte vždy v suchu, toto zařízení není vodotěsné. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá v důsledku nesprávného použití, zneužití, umělého poškození, běžného opotřebení nebo neoprávněných úprav.

Děkujeme vám za váš nákup.
Kontaktujte nás na adrese:

Výrobce / dovozce
MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Ekologická likvidace

Staré elektrospotřebiče se nesmí likvidovat společně se zbytkovým odpadem, ale musí se likvidovat odděleně. Likvidace na společném sběrném místě prostřednictvím soukromých osob je zdarma. Majitel starých spotřebičů je povinen spotřebiče na tato sběrná místa nebo na podobná sběrná místa přivést. tímto malým osobním úsilím přispějete k recyklaci cenných surovin a zpracování toxických látek.

Za tiskové chyby neneseme odpovědnost.