



INSTRUKCJA OBSŁUGI

POLSKI

MB4

URZĄDZENIE DO MASAŻU

O NAS

MISURA wspiera zdrowy styl życia poprzez produkty wysokiej jakości i w ten sposób podnosi poziom życia swoich użytkowników.

Ćwiczenia i aktywność sportowa bez wątpienia przyczyniają się do poprawy naszego samopoczucia fizycznego i psychicznego.

Po ćwiczeniach fizycznych należy również odprężyć się i dogłębnie rozluźnić napięte mięśnie.

W dzisiejszych, czasach, często nie ma na to czasu, a rezultatem może być nadmierne zmęczenie mięśni, napięcie, i także nieprzyjemny ból.

Firma MISURA proponuje rozwiązanie w postaci masażera MISURA MB4. Jest to ręczne urządzenie do masażu, które wprowadza skoncentrowane impulsy ciśnienia głęboko do tkanki mięśniowej. Te impulsy ciśnienia eliminują węzły mięśniowe, pomagają rozluźnić mięśnie, poprawiają krążenie i szybko zwiększają zakres ruchu. Prawidłowe stosowanie masażera może szybko skrócić czas regeneracji po ćwiczeniach, zmniejszając jednocześnie napięcie mięśniowe i potencjalny ból.

MISURA – ROZWIĄZANIE NA MIARĘ!

PRZEDSTAWIENIE PRODUKTU

Urządzenie do masażu MISURA zostało zaprojektowane i opracowane we współpracy z zespołem fizjoterapeutów, terapeutów kręgosłupa i profesorów ergonomii. Do testowania produktu zaproszeni zostali również zawodowi sportowcy. Unikalne funkcje i cechy produktu są nieustannie testowane w celu osiągnięcia optymalnego działania urządzenia, zapewniając klientom najbardziej efektywną formę regeneracji mięśni i poprawy ich kondycji profesjonalne doświadczenie w masażu.

Urządzenie do masażu MISURA MB4 używa pulsujące wibracje, które pomagają zwiększyć ogólną wydajność organizmu.

Ręczny masażer wykonany jest z wysokiej jakości komponentów zapewniających odpowiednią ilość wibracji.

Masażer ręczny jest odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych. Idealnie nadaje się do poprawy ogólnej wydolności organizmu, przyspieszenia regeneracji, zwiększenia zakresu ruchu, komfortu, a także poprawia ogólnego samopoczucia.


SPIS TREŚCI

KONSTRUKCJA.....	1
PARAMETRY.....	2
FUNKCJA.....	3
ZALETY.....	4
ŁATWA OBSŁUGA	8
ŁADOWANIE.....	9
UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE.....	10
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	11
OSTRZEŻENIA	12
UWAGA	12
GWARANCJA.....	13
KLAUZULA PRAWNA	14
PYTANIA I ODPOWIEDZI.....	15

KONSTRUKCJA

1



Widok z boku



Widok z tyłu



Widok od dołu



Spiralna głowica

Odpowiednia do głębokich impulsów tkankowych, takich jak meridiany, stawy, dłonie, stopy.




Głowica kulowa

Odpowiedni dla dużych grup mięśniowych, takich jak ramiona, talia, biodra, uda i łydki.



Głowica płaska

Nadaje się do odprężania i kształtowania różnych części mięśni.




Głowica widelca

Nadaje się do masażu szyi, kręgosłupa i ścięgna Achillesa.

PARAMETRY

2



3

1. Zdejmowane, wymienne główce. Zdejmowanie przez silne pociągnięcie
2. Wysokobrotowy silnik bezszczotkowy
3. Przycisk Wł/Wył
4. Wskaźnik LED stanu baterii (niebieski)
5. Wskaźnik poziomu częstotliwości LED (niebieski)
6. Port ładowania USB – DV 5V/1A

Nazwa produktu	Urządzenie do masażu MB4
Bateria	Li-ion 2000 mAh
Czas pracy	3–4 godziny
Czas ładowania	4 godziny
Prędkość	1.200–2.800 obr.
Poziomy	4 prędkości
Impulsy/uderzenia	6 mm
Waga	495g / 800g
Wymiary	14,5 × 9 × 4,5 cm

FUNKCJA

3

Mięśnie mogą być sztywne i obolałe po ćwiczeniach, a kończyny mogą być ciężkie i słabe. Przyczyna tkwi w "fascia" – powięź to tkanka miękka (obudowana osłona mięśni), która otacza i łączy mięśnie i ścięgna. Intensywne ćwiczenia, brak rozciągania i rozluźnienia mięśni lub zła postawa mogą spowodować skrócenie lub zerwanie i uszkodzenie fascii i mięśni. Może to również ograniczać ruchomość stawów i powodować „opóźnioną bolesność mięśni“.

Produkt MISURA MB4 głęboko rozluźnia powięź, łagodząc uczucie napięcia i bólu. Masażer MISURA rozluźnia mięśnie głębokie za pomocą silnej stymulacji wibracyjnej o wysokiej częstotliwości, penetruje powięź, szybko rozbija kwas mlekowy powstały po wysiłku, rozluźniając napiętą i sztywną tkankę mięśniową. Poprzez masaż punktów węzłowych i mięśni zapobiega się powstawaniu zrostów mięśniowych, łagodzi zmęczenie i ból, a ogólny dyskomfort mięśniowy zostaje złagodzony.

Masażer ręczny MISURA MB4 jest zaawansowanym urządzeniem do masażu. Wykonuje głęboką i silną stymulację wibracyjną, rozluźnia, likwiduje sztywność i napięte mięśnie, co daje następujące korzyści:

- Przyspiesza wzrost mięśni.
- Wzmacnia elastyczność mięśni.
- Przyspiesza regenerację mięśni.
- Relaksuje i redukuje kwas mlekowy w organizmie.
- Poprawia i rozszerza zakres ruchu.
- Zmniejsza ból związany z uszkodzeniami tkanek miękkich.
- Zmniejsza częstość występowania bólu mięśni o opóźnionym początku.
- Poprawia przepływ krwi.



ZALETY

4


Nowoczesny kształt litery T

Smukła, innowacyjna i ergonomiczna antypoślizgowa rączka umożliwia wygodny chwyt i łatwą obsługę.

Atrakcyjność produktu podkreśla metaliczny design wysokiej jakości, które podkreśla czyste linie w kształcie litery T.

Duża moc bezpośrednio w głąb ciała

Dzięki precyzyjnemu wyważeniu wewnętrznemu MISURA MB4 osiąga moc do obrotów na minutę 2800 przy bardzo niskim zużyciu energii. To potężne źródło energii uderza w grupy mięśniowe na głębokość do 6 mm. Szybko rozpuszcza kwas mlekowy powstały z wyniku wysiłku fizycznego, rozciąga każdą komórkę mięśniową, przynosząc ulgę głęboko w całym ciele.




Czterostopniowa konwersja częstotliwości i technologia inteligentnego czujnika ciśnienia

Urządzenie zostało naukowo zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach użytkownika. Czterostopniowa zmiana częstotliwości oraz inteligentny tryb wibracji z czujnikiem nacisku doskonale dopasowują się do indywidualnych potrzeb użytkowników. Bez względu na to, czy chodzi o codzienny, kojący i relaksujący masaż, czy o profesjonalną pielęgnację wymagającą głębokiego, intensywnego masażu, zawsze znajdziesz odpowiednią amplitudę.

Cichy tryb pracy. Ciesz się chwilą relaksu

Wysokiej klasy silnik bezszczotkowy wyposażony jest w technologię redukcji hałasu nowej generacji, która reguluje hałas do zaledwie 35 decybeli. Gwarantuje to cichą pracę, gdziekolwiek zdecydujesz się używać urządzenia. Czy to na siłowni, w szatni, czy w zaciszu biura lub na przykład w domu. W ciszy pozwól, aby Twoje zmęczenie ustąpiło i daj swojemu ciału i umysłowi odprężenie i spokojny relaks.



Dłuższa żywotność baterii. Funkcje powerbanku dla Twojego telefonu komórkowego

Masażer MISURA MB4 wyposażony jest w baterię litową mAh2000 do przechowywania energii, której czas pracy wynosi do 4 godzin. Pełne naładowanie akumulatora trwa około 3 godzin. Dzięki unikalnej technologii i designu, urządzenie osiąga wysoką wydajność przy minimalnym zużyciu energii.


Masażer MISURA MB4 może być ładowany za pomocą zwykłego adaptera USB-C do telefonu lub adaptera **DV 5V/1A** (brak w zestawie). Dodatkowo urządzenie może być wykorzystywane jako power bank do ładowania telefonów komórkowych (funkcja ta nie dotyczy produktów Apple).

OSTRZEŻENIE: Zawsze używaj adaptera o maksymalnym amperażu wyjściowym 1A! W przeciwnym razie urządzenie może ulec zniszczeniu.

Ta wyjątkowa funkcjonalność sprawia, że MISURA MB4 jest idealnym urządzeniem na podróż.

Funkcja inteligentnego wyłączenia

Czas użytkowania masażera różni się w zależności od różnych części ciała. Aby zapobiec zbyt długiemu masowaniu jednej części ciała i ewentualnemu uszkodzeniu mięśni i kości, masażer jest wyposażony w funkcję inteligentnego wyłączenia czasowego. Zatrzymuje się automatycznie po 10 minutach ciągłego użytkowania. Chroni to Twoje ciało i przedłuża żywotność urządzenia.



Odpowiedni dla każdego dzięki zmiennej regulacji

MISURA MB4 jest odpowiednia dla bólów pleców, ramion i szyi spowodowanych przez długotrwałe siedzenie w biurze, noszenie ciężkich przedmiotów i pokonywanie długich dystansów. Nadaje się również dla sportowców. Urządzenie MISURA MB4 jest doskonałym uzupełnieniem opieki zdrowotnej, do rozluźniania zeszywniałych mięśni, relaksacji i regeneracji oraz modelowania sylwetki.

Lekki, kompaktowy i idealny do podróży

Masażer MISURA MB4 waży tylko 0.55 kg i jest łatwy do przenoszenia, a mimo tego zachowuje swoją wydajność. Z łatwością mieści się w każdym bagażu i może być Twoim partnerem w podróży. Dzięki temu możesz cieszyć się masażem zawsze i wszędzie.

PRZEŁĄCZANIE POZIOMU PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ


Po włączeniu masażera, poziom prędkości może być przełączany poprzez krótkie naciśnięcie przycisku On/Off.

SMART MODE (technologia inteligentnego wykrywania ciśnienia)

1. poziom prędkości z jedną lampką kontrolną, prędkość rozruchu to 1200 obr/min, prędkość masażu to 1500 obr/min
2. poziom z dwoma lampkami kontrolnymi, prędkość rozruchu wynosi 1200 obr/min, prędkość masażu wynosi 2200 obr/min
3. poziom z trzema lampkami kontrolnymi, prędkość rozruchu wynosi 1200 obr/min, prędkość masażu wynosi 2800 obr/min
4. poziom z czterema lampkami kontrolnymi, prędkość rozruchu wynosi 1200 obr/min, prędkość masażu jest regulowana w zależności od ciśnienia

w zakresie of 1500, 2200 do 2800 obr/min, Ten poziom jest bardzo wygodny, bo można cieszyć się prędkością 1-2-3 bez przełączania. Po cyklu poziomów 1-2-3-4 należy przełączyć się na poziom 0. W tym momencie będzie dostępna tylko funkcja zasilania, bez wibracji.

Krótkie naciśnięcie powoduje i ustawienie częstotliwości




Wskaźnik naładowania baterii i cztery ustawienia prędkości

ŁADOWANIE

9

- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować baterię przez około 4 godzin
- Podłącz zasilacz DC (5V/1A) do portu ładowania i podłącz kabel ładowarki do gniazdka ściennego.
- Po podłączeniu adaptera, zielona dioda LED na urządzeniu zacznie migać, wskazując aktywne ładowanie.
- Pełne naładowanie jest sygnalizowane, gdy zielona dioda LED przestaje migać i zaczyna świecić w sposób ciągły.
- Akumulator może być doładowywany w każdej chwili na dowolnym poziomie naładowania.
- Nie zaleca się całkowitego rozładowania baterii. Całkowite rozładowanie akumulatora znacznie skraca jego żywotność i skrócenie czasu pracy z 10 minut do krótszego okresu.
- Średni czas pracy na baterii wynosi do 4 godzin na pierwszym poziomie prędkości. Żywotność baterii zmniejsza się przy wyższym poziomie prędkości.



ŁADOWANIE


WSKAZÓWKI

Urządzenie powinno być w pełni naładowane nawet wtedy, gdy nie jest używane. Pomaga to wydłużyć żywotność baterii urządzenia. Bateria może wytrzymać około 2 lat na pełnym naładowaniu. Zalecamy jednak sprawdzanie baterii co sześć miesięcy i w razie potrzeby naładowanie jej do pełna.

UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE

10

- Czyść urządzenie lekko wilgotnym ręcznikiem, a następnie osusz je miękką ściereczką.
- Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym i łatwo dostępnym miejscu. Nie układać w stosy.
- Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, powinieneś je rozpakować, sprawdzić i naładować co sześć miesięcy.
- Produkt nadaje się do transportu samochodowego, kolejowego, morskiego i lotniczego.
- Produkt powinien być przechowywany podczas transportu, aby uniknąć narażenia na silne wibracje, zderzenia, przewrócenia, upuszczenia i nadmierną wilgoć.



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

11

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała, niniejszy produkt musi być używany zgodnie z instrukcjami producenta. z następującymi instrukcjami.

- Tylko do użytku przez dorosłych osób.
- Stosować tylko na na suchej, czystej powierzchni ciała lub na ubraniu, delikatnie naciskając i przesuując po ciele. przez około 60 sekund w każdym obszarze.
- Masażer należy stosować tylko na miękkich tkankach ciała, w zależności od potrzeb, bez powodowania bólu lub dyskomfortu.
- Nie należy stosować go na głowie ani na twardych lub kościstych częściach ciała.
- Użyj głowic, które dają najlepszy pożądany efekt na danym obszarze mięśniowym.
- Siniaki mogą wystąpić niezależnie od poziomu lub stosowanego nacisku. Należy sprawdzać często poddawane zabiegowi obszary i zaprzestać urządzenie natychmiast przy pierwszych oznakach bólu lub dyskomfortu.
- Palce, włosy lub inne części ciała należy trzymać z dala od trzonu i tylnej części aplikatora, ponieważ może dojść do uszczyknięcia.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych masażera.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie i nie dopuszczać, aby woda dostała się do otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Chronić urządzenie przed upadkiem lub niewłaściwym użyciem.
- Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić urządzenie i baterię. Nie należy w żaden sposób manipulować ani zmieniać poszczególnych elementów masażera.
- Nigdy nie pozostawiać masażera bez nadzoru, gdy jest używany lub ładowany.

OSTRZEŻENIA

12

- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Chronić od płynów i źródłami ciepła.
- Chronić otwory wentylacyjne przed pyłem i małymi przedmiotami.
- Nie należy wykręcać śrub ani próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję produktu spowoduje utratę gwarancji na ten produkt.
- Nie stosować w sposób ciągły dłużej niż jedną godzinę.
- Pozwól urządzeniu odpocząć przez co najmniej kilka 30 minut przed ponownym użyciem.
- Odłącz ładowarkę od baterii urządzenia po zakończeniu ładowania lub przed użyciem.
- Nie zranić się. Skonsultuj się z lekarzem jeśli nie masz pewności, czy urządzenie nadaje się do użytku.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi zawartą w podręczniku produktu.

UWAGA

12

Nie należy używać urządzeń do masażu ani żadnych urządzeń wibracyjnych bez uprzedniej zgody lekarza, jeśli dotyczy to któregokolwiek z poniższych przypadków: Cięża, cukrzyca z powikłaniami takimi jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki, osłabienie serca, niedawne operacje, padaczka i migreny, przepuklina dysku, spondylolisteza lub spondyloza, niedawne wymiany stawów lub wkładki wewnątrzmaciczne, metalowe szpilki lub płytki, lub jakiegokolwiek obawy dotyczące zdrowia fizycznego. Osoby wrażliwe lub dzieci powinny podczas korzystania z urządzeń wibracyjnych przebywać pod opieką osoby dorosłej. Powyższe przeciwwskazania nie oznaczają, że nie możesz korzystać z urządzeń wibracyjnych lub do ćwiczeń, ale najpierw skonsultuj się z lekarzem. Trwające badania nad skutkami w przypadku określonych schorzeń medycznych prawdopodobnie doprowadzą do skrócenia listy przeciwwskazań wymienionych powyżej. Praktyka wykazała, że włączenie ćwiczeń wibracyjnych do planu leczenia jest w wielu przypadkach zalecane. Ćwiczenia muszą być wykonywane za radą i z pomocą lekarza, innego specjalisty lub fizjoterapeuty.

GWARANCJA

13

Gwarancja obowiązuje od momentu zakupu. Jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu z powodu wad materiałowych lub procesu projektowania w ciągu kilku 24 miesięcy, Spółka bezpłatnie naprawi lub wymieni wadliwe części lub wymieni na nowy produkt, z wyjątkiem poniższych przypadków:

- Niewłaściwe użytkowanie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane transportem.
- Nieuprawniony demontaż lub naprawa tego urządzenia.
- Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi.
- Produkt jest uszkodzony z powodu nietypowych warunków przechowywania lub konserwacji przez klienta.
- Jeżeli dowód zakupu nie zostanie przedstawiony, firma zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia gwarancji.

ZASTRZEŻENIA

14

Jeśli cierpisz na którykolwiek ze stanów wymienionych w punkcie ostrzeżeń, zawsze skonsultuj się z lekarzem przed stosowaniem MISURA MB4.

MISURA Store s. r. o. nie jest licencjonowanym dostawcą usług medycznych i nie posiada wiedzy specjalistycznej w zakresie diagnozowania, w badaniu lub leczeniu jakichkolwiek schorzeń lub w określaniu wpływu poszczególnych ćwiczeń lub terapii na jakiegokolwiek schorzenie. Istnieje możliwość odniesienia obrażeń fizycznych podczas uczestnictwa w jakichkolwiek ćwiczeniach lub terapii. Jeśli angażujesz się w takie ćwiczenia lub terapię, zgadzasz się robić to na własne ryzyko, dobrowolnie uczestniczysz w tych działaniach i tym samym bierzesz na siebie całe ryzyko obrażeń. W ten sposób zgadzasz się również na zwolnienie wszelkich oraz wszystkich znanych i nieznanych roszczeń wobec MISURA Store s. r. o. wynikających z zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania produktu.

Użytkownik starszy niż 18 lat. W przypadku wystąpienia silnego bólu lub dyskomfortu należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Każdy program ćwiczeń, także ten, może spowodować obrażenia. Przed rozpoczęciem tego lub jakiegokolwiek innego programu ćwiczeń lub terapii należy skonsultować się z lekarzem. Producenci, dystrybutorzy, dostawcy i sprzedawcy zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty związane z informacjami, demonstracjami ćwiczeń lub instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Copyright MISURA2021. Store s.r.o., 24 miesięczna ograniczona gwarancja. Ważność warunków i regulaminu.

Q1: Jak działa masażer?

O: Urządzenie do masażu MISURA MB4 rozluźnia tkanki miękkie oraz sztywne i napięte mięśnie. Dzięki stymulacji z głębokich i silnych wibracji, rozluźnia napięte tkanki miękkie, promuje krążenie krwi i szybko rozpuszcza kwas mlekowy wytwarzany po ćwiczeniach, co znacznie skraca czas regeneracji mięśni. Jednocześnie może wyeliminować ból, zmniejszyć zrost mięśni, zmniejszyć stan zapalny tkanek, przyspieszyć gojenie się ran i zapobiec kontuzjom sportowym.

Q2: Czy mogę wymienić baterię? Jak prawidłowo używać baterii? Jaka jest żywotność baterii?

O: W urządzeniu zastosowano wysokiej jakości baterie litowe 18650. Bateria jest ładowalna i dlatego nie może być wymieniana oddzielnie. Nie należy demontować ani wymieniać baterii bez pomocy technika. Czas pracy wynosi do godzin 4 po pełnym naładowaniu. Aby przedłużyć żywotność baterii, należy pamiętać o następujących kwestiach:

1. Przed pierwszym użyciem należy ładować baterię przez kilka 4 godziny, aby w pełni naładować baterię.
2. Gdy bateria jest wyczerpana w 90%, należy ją naładować.
3. Gdy produkt nie jest używany, należy go w pełni naładować.

W przypadku uporczywych problemów z baterią należy skontaktować się z pomocą techniczną pod adresem **www.misura.shop**.

P3: Masażery dostępne na rynku wyglądają podobnie. Jak mogę porównać siły, które wpływają na głębszą stymulację? Jaka jest amplituda? Jaka jest głębokość amplitudy?

O: MISURA MB4 to doskonały pistolet do masażu tkanek głębokich. Posiada on obrotową konstrukcję z podwójnym łożyskiem, która zapewnia silną i ostrą siłę. Szybkie impulsy o prędkości 2800rpm mogą penetrować grupy mięśniowe na głębokość do 6mm i szybko rozbijają kwas mlekowy powstały po ćwiczeniach, zapewniając komfortowe doznania w samej głębi mięśni.

Q4: Jaki jest prawidłowy sposób wkładania akcesoriów do urządzenia? Jakie są zalecenia dotyczące różnych akcesoriów?

O: MISURA MB4 zawiera cztery profesjonalne głowice masujące, które dopasowują się do każdej części ciała. Można używać odpowiednie głowice masujące zgodnie z własnymi potrzebami. Prawidłowa metoda instalacji głowicy masującej: pociągnij/zainstaluj głowicę, obracając ją lekko, aby ją pociągnąć/zainstalować, nie ciągnij/jej bezpośrednio. Szczegółowe instrukcje znajdują się w naszej instrukcji obsługi.

Q5: Jakie opcje prędkości posiada pistolet do masażu? Jak wybrać odpowiednią prędkość?

O: MISURA MB4 posiada cztery regulowane ustawienia prędkości, które mogą osiągnąć prędkość od 1200 do 2800 obrotów na minutę. Możesz dostosować intensywność masażu zgodnie z własnymi preferencjami częstotliwości i momentu obrotowego, aby zapewnić głęboką ulgę mięśniom. Masaż nie powinien być bolesny, więc należy dobrać częstotliwość impulsów do aktualnych potrzeb.

Q6: Nie znoszę głośnych dźwięków, jaki jest poziom hałasu/tłumienia tego masażera?

O: Masażer MISURA MB4 wykorzystuje silnik bezszczotkowy wyposażony w technologię redukcji hałasu nowej generacji maksymalnie do 35 decybeli. Zanurz swoje ciało i umysł w bliskiej ciszy i ciesz się spokojną chwilą relaksu.

Q7: Czy ten masażer ma funkcję odmierzenia czasu?

O: Masażer MISURA MB4 jest wyposażony w inteligentną ochronę czasową. Zatrzymuje się on automatycznie po dziesięciu minutach ciągłego użytkowania. Zapewnia to bezpieczną eksploatację, zarówno pod względem ochrony zdrowia, jak i cyklu życia. urządzenia.

Q8: Kiedy mogę używać masażera?

O: To zależy od sytuacji. Użyj masażera MISURA MB4 przed treningiem, aby rozgrzać i aktywować witalność mięśni. Używając MISURA MB4 podczas ćwiczeń aby rozluźnić napięte mięśnie. Po ćwiczeniach, użyj masażera MISURA MB4 do głębokiego masażu i relaksu, pozbydź się zmęczenia i obolałości oraz szybko przywróć witalność.

Q10: Ten produkt nie działa po zakupie. Jakie są zasady zwrotu? Jak mogę skontaktować się z producentem w sprawie naprawy gwarancyjnej/wymiany?

O: Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu w ciągu kilku 24 miesięcy od daty zakupu z powodu wad materiałowych lub konstrukcyjnych, wymienimy go na nowy lub naprawimy bezpłatnie.

Jeśli jest jeszcze coś, co możemy dla Państwa zrobić, prosimy o kontakt z nami: info@misura.shop



Dziękujemy za Wasz zakup.
W razie potrzeby prosimy o kontakt:

Dostawca:

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



