

MISURA

MH10

BEZDRÁTOVÁ NABÍJECÍ STANICE 3 V 1

UPORABNIŠKI PRIROČNIK V SLOVENŠČINI



Model: P24SU-8379B01, P24SU-8379S01



Multiple device
charger



Qi2 charging
standard



Strong
MagSafe



Overcharge
protection

Nobenega dela tega priročnika, vključno z izdelki in programsko opremo, opisanimi v tem priročniku, ni dovoljeno reproducirati, prenašati, prepisovati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali prevajati v kateri koli jezik v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, razen dokumentacije, ki jo obdrži kupec, za namene varnostnega kopiranja brez pisnega soglasja MISURA Store s.r.o. („MISURA“).

Garancija za izdelek ali storitev je nična, če: (1) je bil izdelek popravljen, spremenjen ali spremenjen brez pisnega soglasja MISURA ali (2) je serijska številka izdelka nečitljiva ali manjka.


Tehnični podatki in informacije v tem priročniku so zgolj informativni, lahko se kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila in jih MISURA ne more razlagati kot zavezo.

MISURA ni odgovorna za morebitne napake ali netočnosti, ki se lahko pojavijo v tem priročniku, vključno z izdelki in programsko opremo, opisanimi v tem priročniku.

VSEBINA

IZGLED IZDELKA	3
KAKO UPORABLJATI	4
PARAMETRI	4
POSTOPEK ZLOŽENJA	5
OPOZORILO	6
VSEBINA PAKETA	7
OPOMBE	7

VIDEZ IZDELKA



Območje polnjenja za
brezžični mobilni telefon

Indikator polnjenja
brezžične slušalke

4 načini osvetlitve


- Stalna osvetlitev
- Zatemnjena osvetlitev
- Utripajoča
- Ugasnjeno

Brezžično območje
polnjenja ure Apple Watch

Preklop načina
nočna luč

Območje polnjenja
brezžične slušalke

USB-C vhod



KAKO UPORABLJATI


1. Priključite to napravo na adapter za vtičnico PD 30 W (priložen) prek kabla USB-C za hitro polnjenje USB-C.
2. Postavite telefon na določeno območje za polnjenje, in samodejno se bo začelo polniti.
3. Postavite uro na določeno območje za polnjenje ure, da začnete polniti.
4. Postavite brezžične slušalke na predvideno mesto za polnjenje slušalk, da jih boste lahko napolnili. Indikatorska lučka se spremeni iz modre v zeleno.

PARAMETRI


Ime modela	P24SU-8379B01 P24SU-8379S01
Ime	Zložljiva brezžična polnilna postaja 3 v 1
Vnos	9V/3A (max), 5V/3A (max), 12V/2.4A (max)
Brezžični izhod za telefon	5W / 7.5W / 10W / 15W (maks)
Brezžični izhod za AirPods	5W (maks)
Brezžični izhod za iWatch	5W (maks)
Material	ABS+PC+ALUMINIUM
Velikost izdelka	137 × 68 × 32 mm
Efektivna razdalja brezžičnega polnjenja	≤5mm

POSTOPEK ZLOŽENJA


1.




2.



3.



4.



OPOZORILO

Na polnilno ploščico ne postavljajte kovinskih predmetov ali magnetne kartice, se lahko polnilec segreje! Polnilnik se med polnjenjem nekoliko segreje.

Polnilnika ne postavljajte v bližino virov ognja ali korozivnih okolij!

VSEBINA PAKETA

- 1x | Brežžični polnilec
- 1x | USB kabel
- 1x | Uporabniški priročnik
- 1x | Napajalnik

OPOMBA 1:

Uporabna oprema

Preverite, ali mobilni telefon podpira brezžično polnjenje. Ta izdelek podpira funkcijo hitrega brezžičnega polnjenja in je skladen s standardi brezžičnega polnjenja Qi, kar omogoča brezžični prenos energije na kratke razdalje z magnetno indukcijo.

OPOMBA 2:

Izbira adapterja

Za zagotovitev varnosti in učinkovitosti polnjenja uporabljajte samo priložen adapter. Če uporabljate adapter, ki ni priložen, je lahko vaša garancija razveljavljena.

Uporabite adapterje in kable za hitro polnjenje nad 9V/2A ali 9V/3A. (Če je napetost adapterja nižja od 5 V/2 A, izdelek morda ne bo deloval pravilno).



Proizvajalec/uvoznik

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Za morebitne tipkarske napake ne odgovarjamo.