

GŁOWICA GRZEWCA DO PISTOLETU DO MASAŻU

Pojemność baterii	900 mAh
Typ Baterii	18350
Czas ładowania	3–3,5 godziny
Użyteczna ładowarka	Ładowarka do telefonu komórkowego 5V–2A
Prąd wyjściowy	0,21–0,23A
Interwał bezpieczeństwa	15 minut
Maksymalna temperatura	Etap 1: 44°C Maks Etap 2: 56°C Maks Etap 3: 61°C Maks



INSTRUKCJE

Naciśnij raz przycisk zasilania, a zaświeci się pierwszy wskaźnik nagrzewania. Naciśnij przycisk zasilania drugi i trzeci raz, a pozostałe dwa wskaźniki ogrzewania zaświecą się jeden po drugim. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij ponownie przycisk zasilania, gdy zaświecą się wszystkie wskaźniki ogrzewania.

Niebieski wskaźnik zasilania wskazuje, że akumulator jest w normalnym stanie. Migająca czerwona lampka zasilania wskazuje, że poziom naładowania baterii jest niski i że jest w potrzebie ładować.

Wskaźnik zasilania świeci na czerwono podczas ładowania i zmienia kolor na niebieski po pełnym naładowaniu.