MISURA

MH11

SUPPORTO DI RICARICA WIRELESS 3 IN 1

MANUALE UTENTE IN ITALIANO

Modello: P25T8W01, P25T8B01

Multiple device charger

Qi2 charging standard

Strong MagSafe

Overcharge protection

Copyright© 2025 MISURA Store s. r. o. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e il software descritti nel presente manuale, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di archiviazione dati o tradotta in qualsiasi lingua in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, ad eccezione della documentazione conservata dall'Acquirente. per scopi di backup senza il consenso scritto di MISURA Store s. r. o. ("MISURA").

La garanzia del prodotto o del servizio è nulla se: (1) il prodotto viene riparato, modificato o alterato senza il consenso scritto di MISURA o (2) il numero di serie del prodotto è illeggibile o mancante.

I dati tecnici e le informazioni contenute nel presente manuale sono forniti a solo titolo informativo, sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso e non possono essere interpretati come un impegno da parte di MISURA.

MISURA non è responsabile per eventuali errori o imprecisioni che potrebbero apparire in questo manuale, inclusi i prodotti e il software descritti in questo manuale.

CONTENUTO

INIZIA LA RICARICA 4
INCLINARE E REGOLARE L'ANGOLO DI VISIONE 4
DISPOSITIVO 5
SPIA LUMINOSA FOD E ISTRUZIONI 5
COMPATIBILITÀ MAGSAFE 6
LISTA IMBALLAGGIO 6
PARAMETRI 7
DISPOSITIVI COMPATIBILI 7
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 8
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE FEDERALE PER LE COMUNICAZIONI 9
DICHIARAZIONE DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI 10

INIZIA LA RICARICA

Collegare il cavo USB-C all‘adattatore di alimentazione e collegarlo a una presa di corrente.



INCLINARE E REGOLARE L‘ANGOLO DI VISIONE

Posizionare il pannello di ricarica dell‘orologio in modo da poterlo raggiungere facilmente.



DISPOSITIVO

Posiziona i tuoi dispositivi nelle rispettive aree di ricarica.



SPIA LUMINOSA FOD E ISTRUZIONI

Posiziona i tuoi dispositivi nelle rispettive aree di ricarica.

Carica solo il tuo Apple Watch nel luogo designato. Non posizionare oggetti estranei sulla superficie di ricarica.



- Spegnimento: nessuna luce
- Accensione: luce verde
- Ricarica del telefono: luce blu
- Errore o FOD: Blu e Verde la luce lampeggia alternativamente



COMPATIBILITÀ MAGSAFE

Per garantire la compatibilità con MagSafe senza custodia, il telefono deve essere un iPhone della serie 12 o successivo. Il telefono può essere utilizzato con o senza una custodia magnetica compatibile. Le custodie non magnetiche bloccano la connessione magnetica e impediscono al telefono di attaccarsi al pad di ricarica.



LISTA IMBALLAGGIO

1× | Caricabatterie wireless

1× | Cavo USB C a C

1× | Guida per l'utente

1× | Adattatore di alimentazione

PARAMETRI

Nome del modello	P25T8W01 P25T8B01
Nome	Tappetino di ricarica wireless 3 in 1
Ingresso	9V⎓2A, 9V⎓2.7A, 12V⎓2A
Uscita telefono wireless	15W (Max)
Uscita wireless per AirPods	5W (max)
Uscita wireless per iWatch	3W (max)
Materiale	ABS+PC
Dimensioni del prodotto	150 × 75 × 29.6 mm
Ricarica wireless distanza effettiva	≤5mm

DISPOSITIVI COMPATIBILI

Apple Watch: Serie 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ultra, SE
Cuffie: cuffie wireless, come AirPods Pro, AirPods con custodia di ricarica wireless e altre cuffie compatibili con Qi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO: La mancata osservanza di queste istruzioni può causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni all'utente, al prodotto o ad altre proprietà.

1. Collegare l'alimentatore del caricabatterie wireless a una presa elettrica vicina e che possa essere facilmente scollegata dalla fonte di alimentazione.

2. Utilizzare solo in ambienti chiusi e in luoghi asciutti; Non caricare vicino a fonti di calore e umidità.

3. Tenere il caricabatterie wireless e l'alimentatore lontano da liquidi o umidità.

4. Se non si utilizza il caricabatterie wireless per un lungo periodo, scollegarlo.

5. Non conservare il dispositivo in luoghi molto caldi o molto freddi. Si consiglia di utilizzare il dispositivo a temperatura ambiente.

6. Non utilizzare se sono presenti difetti visibili sul caricabatterie wireless o sull'alimentatore.

7. Non tentare di riparare, modificare o smontare il caricabatterie wireless o l'alimentatore.

8. L'uso di un alimentatore non consigliato o venduto da Powpact può comportare un aumento del rischio di incendi, scosse elettriche, lesioni o danni all'utente, al prodotto o ad altre proprietà.

9. La velocità di trasferimento della ricarica wireless è regolata dalla potenza di ricezione del dispositivo di ricarica wireless, che può essere influenzata da fattori

quali i protocolli di ricarica, la temperatura ambiente, la percentuale attuale della batteria e l'età del dispositivo in carica.

10. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi, polverosi o ad alte temperature.

11. Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, scollegare la fonte di alimentazione e spegnerlo.

12. Assicurare il corretto allineamento dei dispositivi sulle superfici di ricarica per evitare surriscaldamento e inefficienza

ATTENZIONE: In caso di problemi con il caricabatterie wireless, interrompere l'utilizzo, scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente e chiedere assistenza.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE FEDERALE PER LE COMUNICAZIONI

Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per garantire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere accertata

accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegata a cui è collegato il ricevitore
- Per assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

Avviso FCC: Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare questa apparecchiatura.

DICHIARAZIONE DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI

Questo dispositivo deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 cm tra il caricabatterie e il corpo.

MISURA

Grazie per il tuo acquisto.
Se necessario, contattateci a:

Produttore/importatore/distributore
MISURA Store s. r. o.
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura **@misura_shop** **@MISURA**

Non siamo responsabili per eventuali errori tipografici.