



HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

MAGYAR

MB4
MASSÁZSKÉSZÜLÉK

RÓLUNK

A MISURA minőségi termékekkel támogatja az egészséges életmódot, és ezáltal javítja a felhasználóinak életszínvonalát.

A testmozgás és a sportolás kétségtelenül hozzájárul fizikai és szellemi jólétünkhöz. A testmozgást pihenésnek és a megfeszített izmok alapos ellazításának kell követnie.

A mai rohanó világban erre nem mindig van idő, és az eredmény túlzott izomfáradtság, feszültség és néha kellemetlen fájdalom is lehet.

A MISURA megoldást kínál a MISURA MB4 masszázskészülék formájában. Ez egy kézi masszírozó készülék, amely az izomszövet mélyéig hatoló összpontosított nyomásimpulzusokat alkalmaz. Ezek a nyomásimpulzusok megszüntetik az izomcsomókat, segítenek az izmok ellazításában, javítják a vérkeringést és gyorsan növelik a mozgástartományt. A masszírozó megfelelő használata gyorsan lerövidítheti az edzés utáni regenerálódási időt, miközben csökkenti az izomfeszültséget, és az esetleges fájdalmakat.

MISURA – SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁS!

TERMÉKBEVEZETÉS

A MISURA masszázskészüléket fizioterapeuták, gerincterapeuták és ergonómiaprofesszorok közreműködésével tervezték és fejlesztették ki. Profi sportolókat is meghívtak a termék tesztelésére. A termék egyedi funkcióit és tulajdonságait folyamatosan tesztelik a készülék optimális teljesítményének eléréséhez, hogy a vásárlók számára az izomregeneráció és a professzionális masszázsszelmény leghatékonyabb formáját tudják biztosítani.

A MISURA MB4 masszázskészülék lüktető rezgéseket használ, amelyek összességében hozzájárulnak a test teljesítményének növeléséhez.

A kézi masszírozó kiváló minőségű alkatrészekből készül és megfelelő mértékű rezgést biztosít.

A kézi masszírozó minden korosztály számára alkalmas. Ideális a test általános teljesítményének javítására, emellett felgyorsítja a regenerációt, növeli a mozgástartományt, a kényelmet, és ezáltal az általános közérzetet is javítja.


TARTALOM

FELÉPÍTÉS.....	1
PARAMÉTEREK.....	2
FUNKCIÓ.....	3
ELŐNYÖK	4
KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG.....	8
TÖLTÉS.....	9
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS.....	10
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	11
FIGYELMEZTETÉS	12
MEGJEGYZÉS.....	12
GARANCIA.....	13
JOGI NYILATKOZAT.....	14
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK.....	15


FELÉPÍTÉS

1



Oldalnézet



Hátsó nézet




Alulnézet



Spirálfej

Alkalmas mély szöveti impulzusokhoz, például meridiánokhoz, ízületekhez, tenyérhez, lábfejhez.




Gömbfej

Nagy izomcsoportokhoz alkalmas, mint az alkarok, derék, csípő, combok és a vádli számára.



Lapos fej

Alkalmas izmok különböző részeinek lazítására és alakítására




Villafej

Alkalmas a nyak, a gerinc és az Achilles-ín masszírozására.

PARAMÉTEREK

2



1. Kivehető, cserélhető fejek. Erős húzással eltávolítható
2. Nagy sebességű kefe nélküli motor
- 3 Bekapcsoló/Kikapcsoló gomb
4. Akkumulátor állapotjelző LED (kék)
5. Frekvenciaszint-jelző LED (kék)
6. USB töltőport – DV 5V/1A

Termék neve	MB4 masszázskészülék
Akkumulátor	Li-ion 2 000 mAh
Munkaidő	3–4 óra
Töltési idő	4 óra
Sebesség	1200–2800 fordulat/perc
Szintek	4 sebesség
Impulzusok/ütések	6 mm
Súly	495g / 800g
Méretek	14,5 × 9 × 4,5 cm

FUNKCIÓ

3

Az izmok merevek és fájdalmasnak lehetnek edzés után, a végtagok pedig nehezek és gyengék. Az ok a „fasciában” rejlik – a fascia egy lágyszövet (izomhüvely), amely körbefedi és összeköti az izmokat és az inakat. Az intenzív testmozgás, a nyújtás és az izmok lazításának hiánya, illetve a rossz testtartás lerövidülést vagy szakadást, valamint a fascia és az izmok károsodását okozhatja. Ezenkívül csökkentheti az ízületek mozgékonyágát és „késleltetett izomfájdalmat” is okozhat.

A MISURA MB4 mélyen ellazítja a fasciát, ezáltal enyhítve a feszültséget és a fájdalmat. A MISURA masszírozó ellazítja a mély izmokat egy erős, magas frekvenciájú rezgéses stimuláció segítségével, behatol a fasciába, gyorsan lebontja az edzés után keletkező tejsavat, ellazítja a feszes és merev izomszövetet. A csomópontok és az izmok masszírozásával megelőzi az izomtapadásokat, enyhíti a fáradtságot és a fájdalmat, valamint enyhíti az általános izomkárosodást.

A MISURA MB4 kézi masszírozó egy fejlett masszázskészülék. Mélyreható és erőteljes rezgéses stimulációt hajt végre, ellazítja a fasciát, megszünteti a merevséget és az izmok megfeszülését, ami a következő előnyökkel jár:

- Felgyorsítja az izomnövekedést.
- Erősíti az izmok rugalmasságát.
- Segít felgyorsítani az izmok regenerálódását.
- Felszabadítja és csökkenti a tejsavat a szervezetben.
- Javítja és kiterjeszti a mozgástartományt.
- Csökkenti a lágyrészek károsodásával járó fájdalmat.
- Csökkenti a késleltetett izomfájdalom előfordulását.
- Javítja a véráramlást.



ELŐNYÖK

4


Modern T-alakú kialakítás

A karcsú, innovatív és ergonomikus csúszásgátló fogantyú a készülék kényelmes fogását és könnyű kezelhetőségét teszi lehetővé.

A termék vonzerejét a kiváló minőségű fémes kialakítás hangsúlyozza, amelyet a letisztult T-alakú vonalak fokoznak.

Nagy erő közvetlenül a test mélyére

A pontos belső egyensúlynak köszönhetően a MISURA MB4 akár 2800 fordulat/perc teljesítményt tud nyújtani, nagyon alacsony energiafogyasztás mellett. Ez az erőteljes energiaforrás akár 6 mm mélységig is érinti az izomcsoportokat. Gyorsan feloldja a fizikai megterhelés során keletkezett tejsavat, megnyújtja az összes izomsejtet, ami megkönnyebbülést okoz az egész testben.




Négyfokozatú frekvenciakonverzió és intelligens nyomásérzékelő technológia

A készüléket tudományosan tervezték, figyelembe véve a felhasználó speciális igényeit. A változtatható négyfokozatú frekvencia átalakítás és az intelligens rezgésnyomás-érzékelő mód tökéletesen alkalmazkodik a felhasználók egyéni igényeihez. Akár egy mindennapi, nyugtató és pihentető masszázsról, vagy egy mély szakember általi intenzív masszázsról van szó, mindig megtalálja a megfelelő fokozatot.

Csendes üzemmód. Élvezze a kikapcsolódás pillanatát

A csúcscategóriás kefe nélküli motor új generációs zajcsökkentő technológiával van felszerelve, amely mindössze 35 decibelre szabályozza a zajt. Ez garantálja a készülék csendes működését, bárhol is használja azt. Legyen az edzőterem, az öltöző, vagy például az iroda csendjében, vagy otthon. Hagyja, hogy a fáradtság csillapodjon a csendben, és adja meg testének és lelkének ezt a békés kikapcsolódást.



Hosszabb akkumulátor élettartam. Powerbank funkciók a mobiltelefonhoz

A MISURA MB4 masszírozó 2000 mAh-es lítium akkumulátorral van felszerelve az energiátároláshoz, akár 4 órás élettartammal. Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 3 órát vesz igénybe. Az egyedi tervezési technológiának köszönhetően a készülék nagy teljesítményt ér el minimális energiafogyasztás mellett. A MISURA MB4 masszírozó USB-C szabványú telefonadapterrel

vagy **DV 5V/1A** adapterrel tölthető (nincs a tartozékokban). Ezenkívül a készülék powerbank-ként is használható mobiltelefonok töltéséhez (ez a funkció nem vonatkozik az Apple termékekre).


FIGYELMEZTETÉS: Mindig olyan adaptert használjon, amelynek maximális kimeneti áramerőssége 1A! Ellenkező esetben a készülék tönkremehet.

Ez az egyedülálló funkció teszi a MISURA MB4 készüléket ideális eszközzé az utazáshoz.

Intelligens leállítási funkció

A masszírozó használatának időtartama a test különböző részeihez képest változik. Annak érdekében, hogy elkerülje a túl hosszú masszázsidőt a test egyik részén, és az izmok és a csontok esetleges károsodását, a masszírozó Smart Shutdown Time funkcióval van felszerelve.

Automatikusan leáll 10 perc folyamatos használat után. Ez megvédi a testét és meghosszabbítja a készülék élettartamát.



A változtatható beállításoknak köszönhetően mindenki számára alkalmas

A MISURA MB4 alkalmas a hát-, váll- és nyakfájdalom tüneteinek kezelésére, amit az irodában való hosszas ülés, a nehéz tárgyak cipelése és a hosszú utak megtétele okoz. Sportolók számára is alkalmas. A MISURA MB4 készülék kiváló egészségügyi kiegészítő a merev izmok ellazítására, relaxációra és regenerációra, valamint alakformálásra.

Könnyű, kompakt és ideális utazáshoz

A MISURA MB4 masszázskészülék súlya mindössze 0.55 kg, könnyen hordozható, mégis megőrzi teljesítményét. Könnyen elfér bármilyen poggyászban, így útközben is partnere lehet. Ennek köszönhetően bárhol és bármikor élvezheti a masszázs élményét.


A SEBESSÉGFOKOZAT VÁLTÁSA

A masszírozó bekapcsolása után a sebességfokozat a Bekapcsolás/Kikapcsolás gomb rövid megnyomásával kapcsolható. **SMART MODE (intelligens nyomásérzékelő technológia)**

1. sebességfokozat egy jelzőfényvel, az indítási sebesség 1.200 fordulat/perc, a masszázss sebessége 1.500 fordulat/perc.
2. sebességfokozat két jelzőlámpával, az indítási sebesség 1.200 fordulat/perc, a masszázss sebessége 2.200 fordulat/perc.
3. fokozat három jelzőfényvel, az indítási sebesség 1.200 fordulat/perc, a masszázss sebessége 2,800 fordulat/perc.
4. fokozat négy jelzőfényvel, az indítási sebesség 1.200 fordulat/perc, a masszázss sebessége a nyomásnak megfelelően szabályozható 1.500, 2.200 és 2.800 fordulat/perc közötti tartományban. Ezzel a sebességgel élvezheti az 1., 2. és 3. fokozat sebességét, és nem kell egyesével váltani, ami nagyon kényelmes.


Az 1., 2., 3. és 4. fokozat ciklusa után kapcsoljon 0 fokozatba. Ekkor csak a teljesítményfunkció áll rendelkezésre, rezgés viszont nincs.

Rövid nyomás a kapcsoló és a frekvenciabeállítás váltásához



Akkumulátor kijelző és négy sebességfokozat

- Az első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort körülbelül 4 órán keresztül.
- Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert (5V/1A) a töltőporthoz, és csatlakoztassa a töltőkábelt a fali aljzatba.
- Amint az adapter csatlakoztatva van, a készüléken lévő zöld LED villogni kezd az aktív töltést jelezve.
- A teljes töltést az jelzi, amikor a zöld LED abbahagyja a villogást, és egyenletesen világítani kezd.
- Az akkumulátor bármikor, bármilyen töltöttségi szinten újratölthető.
- Nem ajánlott az akkumulátort teljesen lemeríteni.
Az akkumulátor teljes lemerítése jelentősen lerövidíti az élettartamát.
- Az akkumulátor lemerülését jelzi, hogy a zöld LED gyorsabban villog működés közben, és az üzemidő 10 percről rövidebbre csökken.
- Az akkumulátor átlagos élettartama legfeljebb 4 óra az első sebességi szint alapján. Az akkumulátor élettartama csökken, ha magasabb sebességfokozatot használ.



FELTÖLTÉS


TIPPEK

A készüléket használaton kívül is teljesen feltöltve kell tartani. Ez segít meghosszabbítani a készülék akkumulátorának élettartamát. Az akkumulátor körülbelül 2 évig bírja teljes feltöltéssel. Azonban azt javasoljuk, hogy félévente ellenőrizze az akkumulátort, és szükség esetén töltsse fel teljesen.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

10

- Tisztítsa meg a készüléket egy enyhén nedves törülközővel, majd szárítsa meg egy puha ruhával.
- Száraz, jól szellőző és könnyen hozzáférhető helyen tárolja. Ne pakoljon rá.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, akkor félévente ki kell csomagolni, ellenőrizni és feltölteni.
- A termék alkalmas autóval, vonattal, hajóval és légi úton történő szállításra.
- A terméket szállítás közben úgy kell tárolni, hogy ne legyen kitéve erős rezgésnek, ütközésnek, billenésnek, leejtésnek és túlzott nedvességnek.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

11

Az áramütés, tűz vagy személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket az alábbi utasításoknak megfelelően kell használni.

- Csak felnőttek használhatják.
- Csak száraz, tiszta testfelületen vagy ruházaton használja, gyengéden nyomva és mozgatva a testen kb. 60 másodpercig minden területen.
- A masszírozót csak a lágy testszöveteken használja szükség szerint, anélkül, hogy fájdalmat vagy kellemetlenséget okozna.
- Ne használja a fejen vagy a test más kemény vagy csontos területein.
- Azokat a fejeket használja, amelyek a legjobb kívánt hatást fejtik ki az adott izomterületre.
- Zúzdások előfordulhatnak, függetlenül a vezérlés beállításától vagy az alkalmazott nyomástól. Ellenőrizze a gyakran kezelt területeket, és a fájdalom vagy kellemetlen érzés első jelénél azonnal állítsa le a készüléket.
- Tartsa távol az ujjakat, a haját vagy más testrészeket az eszköz szárától és hátuljától, mert becsípődhetnek.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a masszírozó szellőzőnyílásaiba.
- Ne helyezze a készüléket vízbe, és ne engedje, hogy víz jusson a masszírozó készülék szellőzőnyílásaiba.
- Védje a készüléket az eséstől vagy a helytelen használatától.
- Minden használat előtt gondosan ellenőrizze a készüléket és az akkumulátort. A masszírozó készülék egyes alkatrészeit semmilyen módon ne babrálja meg, illetve ne változtassa meg.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a masszírozót használat vagy töltés közben.

FIGYELMEZTETÉSEK

12

- Ne merítse a készüléket víz alá.
- Védje meg folyadékoktól és hőforrásoktól.
- Védje a szellőzőnyílásokat a portól és az apró tárgyaktól.
- Ne távolítsa el a csavarokat, és ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. A termék kialakításával kapcsolatos bármilyen beavatkozás esetén a termékre vonatkozó garancia érvényét veszti.
- Ne használja folyamatosan egy óránál hosszabb ideig.
- Hagyja a készüléket legalább 30 percre pihenni, mielőtt újra használná.
- Töltés után vagy használat előtt húzza ki a töltőt a készülék akkumulátorából.
- Ne okozzon magának sérülést. Forduljon orvosához ha bizonytalan a készülék használatának alkalmasságát illetően.
- A terméket csak a termék kézikönyvében található használati utasításoknak megfelelően használja.

MEGJEGYZÉS

12

Ne használjon masszázsbereendezést vagy bármilyen vibrációs eszközt orvosa előzetes jóváhagyása nélkül, ha az alábbiak bármelyike vonatkozik Önre:

Terhesség, cukorbetegség szövődményekkel, mint pl. neuropátia vagy retinakárosodás, szívgyengeség, nemrégiben végzett műtét, epilepszia és migrén, porckorongsérv, spondylolisthesis vagy spondylosis, nemrégiben végzett ízületi csere vagy spirál, fémtüskék vagy lemezek, vagy bármilyen, az Ön fizikai egészségére vonatkozó aggodalom. Törékeny egyéneknek vagy gyermekeknek a vibrációs berendezések használata során felnőtt jelenléte szükséges. Ezek az ellenjavaslatok nem jelentik azt, hogy nem használhat vibrációs vagy edzőkészüléket, de előbb konzultáljon orvosával. Folyamatban lévő kutatások a hatásokról a rezgés gyakorlatoknak az egyes egészségügyi rendellenességekre gyakorolt hatása valószínűleg a fent felsorolt ellenjavaslatok listájának lerövidüléséhez vezet majd. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a vibrációs gyakorlatok beépítése a kezelési tervbe számos esetben ajánlott. A gyakorlatokat orvos, szakorvos vagy fizioterapeuta tanácsára és segítségével kell végezni.

GARANCIA

13

A garancia a vásárlás időpontjától kezdődik. Ha a termék anyaghiba miatt, vagy a tervezési folyamat során 24 hónapon belül meghibásodik, a Társaság ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a hibás alkatrészeket, illetve új termékre cseréli azt, kivéve az alábbi esetekben:

- A berendezés helytelen használata vagy a szállítás során keletkezett sérülések.
- A berendezés jogosulatlan szétszerelése vagy javítása.
- A használati utasítás figyelmen kívül hagyása.
- A termék az ügyfél szokatlan tárolási vagy karbantartási környezete miatt sérült meg.
- Ha a vásárlásról szóló igazolás nem kerül benyújtásra, a vállalat fenntartja a jogot a garancia megtagadására.

JOGI NYILATKOZAT

14

Ha Ön a Figyelmeztetések részben felsorolt bármelyik betegségben szenved, a MISURA MB4 használata esetén mindig forduljon orvosához.

A MISURA Store s.r.o. nem minősül engedélyezett egészségügyi szolgáltatónak, és kijelenti, hogy nem rendelkezik szakértelemmel semmilyen egészségügyi állapot diagnosztizálásában, kivizsgálásában vagy kezelésében, illetve semmilyen konkrét gyakorlat hatásának meghatározásában, vagy egészségügyi állapotra vonatkozó terápiában. Bármilyen gyakorlaton vagy terápián való részvétel esetén fennáll a fizikai sérülés lehetősége. Ha Ön részt vesz ilyen gyakorlatban vagy terápiában, beleegyezik, hogy ezt saját felelősségére teszi, önként vesz részt ezekben a tevékenységekben, és ezáltal vállalja a sérülés kockázatát. Ezzel Ön beleegyezik abba is, hogy felmenti a felelősség alól minden ismert vagy ismeretlen, a MISURA Store s.r.o.-val szembeni követelést, ami a termék gondatlan vagy helytelen használatából ered.

Legalább 18 évesnek kell lennie. Ha erős fájdalmat vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát. Bármilyen edzésprogram, beleértve ezt is, sérülést okozhat. Forduljon orvoshoz, mielőtt elkezdené ezt, vagy bármilyen edzést vagy terápiás programot. A gyártók, forgalmazók, beszállítók és kereskedők kizárnak minden felelősséget az itt található információkkal, gyakorlatbemutatókkal vagy utasításokkal kapcsolatos károkért.

Szerzői jog 2021. MISURA Store s.r.o. , 24 hónap korlátozott garancia. Általános Szerződési Feltételek érvényessége.

1. kérdés: Hogyan működik a masszírozó?

V: A MISURA MB4 masszázskészülék ellazítja a fasciákat, valamint a merev és feszes izmokat. A stimulációnak, a mély és erős rezgéseknek köszönhetően ellazítja a feszes lágy szöveteket, elősegíti a vérkeringést és gyorsan feloldja az edzés után keletkező tejsavat, ami jelentősen csökkenti az izmok regenerálódási idejét. Ugyanakkor megszünteti a fájdalmat, csökkenti az izomtapadást, csökkenti a szöveti gyulladást, gyorsítja a sebgyógyulást és megelőzi a sportsérüléseket.

2. kérdés: Ki tudom cserélni az akkumulátort? Hogyan használhatom megfelelően az akkumulátort? Mennyi az akkumulátor élettartama?

V: A készülék kiváló minőségű 18650 lítium akkumulátorokat használ. Az akkumulátor újratölthető, ezért külön nem cserélhető. Ne szerelje szét vagy cserélje ki az akkumulátort szakember segítsége nélkül.

Az üzemidő teljes feltöltés után legfeljebb 4 óra. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében tartsa szem előtt a következőket:

1. Az első használat előtt töltsd az akkumulátort 4 órán keresztül, hogy az teljesen feltöltődjön.
2. Ha az akkumulátor 90%-ban kimerült, újra kell tölteni.
3. Ha a terméket nem használja, töltsd fel teljesen.

Ha tartós akkumulátorproblémák merülnek fel, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz a **www.misura.shop** címen.

3. kérdés: A piacon kapható masszírozók hasonlóan néznek ki. Hogyan lehet összehasonlítani a mélyebb stimulációra ható erőket? Mekkora a kilengés? Mekkora a kilengés mélysége?

V: A MISURA MB4 egy kiváló mélyszöveti masszázspisztoly. Forgatható kettős csapágyazású kialakítással rendelkezik, amely erős és éles erőt biztosít. A nagy sebességű impulzusok 2800 fordulat/perc alatt akár 6 mm mélyre is behatolnak az izomcsoportokba, és gyorsan lebontják az edzés után keletkező tejsavat, ezáltal közvetlenül az izom mélyén nyújt kellemes élményt.

4. kérdés: Hogyan kell helyesen behelyezni a tartozékokat a készülékbe? Milyen ajánlások vannak a különböző tartozékokhoz?

V: A MISURA MB4 négy professzionális masszázsfejet tartalmaz, amelyek a test minden részéhez alkalmazkodnak. A megfelelő masszázsfejeket a saját igényeinek megfelelően használhatja. A masszázsfej beszerelésének megfelelő módszere: húzza/szerelje fel a fejet, miközben a masszázsfejet kissé elfordítja a húzáshoz/felszereléshez, ne húzza/szerelje fel közvetlenül. Kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyvünket a konkrét utasításokért.

5. kérdés: Milyen sebességi beállításokkal rendelkezik a masszázs pisztoly? Hogyan tudom kiválasztani a megfelelő sebességet?

V: A MISURA MB4 négy állítható fordulatszám-beállítással rendelkezik, amelyek elérhetik az 1.200–2.800 fordulat/perc sebességet. A masszázs intenzitását az Ön által preferált frekvencia és nyomaték szerint állíthatja be, hogy mélyszöveti izomlazítást biztosítson. A masszázsnak nem kell fájdalmasnak lennie, ezért válassza ki az aktuális igényeinek megfelelő impulzusfrekvenciát.

6. kérdés: Nem bírom a hangos zajokat, milyen zaj/csillapítási szintje van ennek a masszírozónak?

V: A MISURA MB4 masszírozó egy új generációs zajcsökkentő technológiával felszerelt, kefe nélküli motort használ, amely legfeljebb 35 decibelig terjedő zajcsökkentéssel rendelkezik. Merüljön el szinte zajtalanul testével és élvezze a relaxáció békés pillanatait.

7. kérdés: Van ennek a masszírozónak időzítő funkciója?

V: A MISURA MB4 masszírozó intelligens kikapcsolási időzítéssel van felszerelve. Tíz perc folyamatos használat után automatikusan leáll. Ez biztosítja a biztonságos működést, mind az egészségvédelem, mind a készülék élettartamának szempontjából.

8. kérdés: Mikor használhatom a masszírozót?

V: Ez a helyzettől függ. Használja a MISURA MB4 masszírozót edzés előtt, hogy bemelegítsen és aktiválja az izmok erejét. A MISURA MB4 használata edzés közben ellazíthatja a feszes izmokat. Edzés után használja a MISURA MB4 masszírozót a mélymasszázsához és relaxáláshoz, a fáradtság és a fájdalmak megszüntetéséhez és az erőnlét gyors helyreállításához.

9. kérdés: Ez a termék nem működik a vásárlás után. Mi a visszatérítési irányelv? Hogyan léphetek kapcsolatba a gyártóval garanciális javítás/cseré ügyében?

V: Ha a termék a vásárlástól számított 24 hónapon belül anyag- vagy konstrukciós hiba miatt meghibásodik, új termékre cseréljük vagy ingyenesen megjavítjuk azt.

Ha bármilyen másban is tudunk segíteni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal: **info@misura.shop**



MISURA

