



MASSAGE GUN MB5 MINI

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV **MAGYAR**



Modell: P24MB5GR, P24MB5WH, P24MB5PU



Powerful
Brushless Motor



Active
Lower noise




Light weight
and Compact



C-Type
Rechargeable

TERMÉKÖSSZEFOGLALÓ



A TERMÉKEK LISTÁJA

- 1x | Hangszer
- 1x | C típusú töltőkábel
- 1x | Használati utasítás
- 1x | Spirálfej
- 1x | Gömbfej
- 1x | Lapos fej
- 1x | Villafej

TERMÉKPARAMÉTEREK

Modell: MB5 MINI masszázs pisztoly

Névleges feszültség: 7.4v

Névleges áram: 2A


Névleges teljesítmény: 25W

Bemeneti paraméter: 5V  2A

Maximális sebesség: 3200r/min

Akkumulátor kapacitás: 800mAh

A TERMÉK HASZNÁLATA



On/Off

Tartsa lenyomva a gombot  három másodpercig a készülék bekapcsolásához.

Tartsa lenyomva a gombot  három másodpercig a készülék kikapcsolásához.


Kattintson a gombra  a sebesség beállításához.

A maximális sebesség öt.


Az alapértelmezett fokozat a legalacsonyabb fokozat.

Megjegyzés: a csontok és izmok védelme érdekében kerülje az egy ponton végzett hosszan tartó masszázst, amely károsodáshoz vezet.

MASSÁZSFEJEK HASZNÁLATA




Alkalmazza
a test minden
részére



Alkalmazza
nagy
izomcsoportokra




Alkalmazza
a test minden
ízületére



Alkalmazza
a gerincre

A MASSÁZSFEJ CSERÉJE




Telepítse a



a telepítés
befejeződött

FELHÍVÁS

Amikor az energia 5% alá csökken, a kijelző villogni kezd.
Ekkor a készüléket be kell dugni a töltőbe.



- Győződjön meg róla, hogy az első használat előtt teljesen feltöltődött
- A kijelző villog és világít töltés közben
- A töltési idő körülbelül 4 óra
- A használat biztonsága érdekében ne használja a masszázspisztolyt töltés közben
- Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében ne várja meg, amíg az akkumulátor lemerül

INDIKÁCIÓK

- Zúzdások, rándulások és húzódások okozta fájdalom és görcsök
- A duzzanat gyorsabb regenerálódásához
- Laza és megvastagodott kötőszövet és fascia
- A tejsav felhalmozódásának csökkentése az izmokban
- Az ízületek mozgékonyágának növelése
- Az izomfáradtság megszüntetése

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az áramütés, tűz vagy személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket az alábbi utasításoknak megfelelően kell használni.

- Csak felnőttek használhatják.
- Csak száraz, tiszta testfelületen vagy ruházaton használja, gyengéden nyomva és mozgatva a testen kb. 60 másodpercig minden területen.
- A masszírozót csak a lágy testszöveteken használja szükség szerint, anélkül, hogy fájdalmat vagy kellemetlenséget okozna.
- Ne használja a fejen vagy a test más kemény vagy csontos területein.
- Azokat a fejeket használja, amelyek a legjobb kívánt hatást fejtik ki az adott izomterületre.
- Zúzdások előfordulhatnak, függetlenül a vezérlés beállításától vagy az alkalmazott nyomástól. Ellenőrizze a gyakran kezelt területeket, és a fájdalom vagy kellemetlen érzés első jelénél azonnal állítsa le a készüléket.
- Tartsa távol az ujjakat, a haját vagy más testrészeket az eszköz szárától és hátuljától, mert becsípődhetnek.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a masszírozó szellőzőnyílásaiba.
- Ne helyezze a készüléket vízbe, és ne engedje, hogy víz jusson a masszírozó készülék szellőzőnyílásaiba.
- Védje a készüléket az eséstől vagy a helytelen használattól.
- Minden használat előtt gondosan ellenőrizze a készüléket és az akkumulátort. A masszírozó készülék egyes alkatrészeit semmilyen módon ne babrálja meg, illetve ne változtassa meg.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a masszírozót használat vagy töltés közben.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne merítse a készüléket víz alá.
- Védje meg folyadékoktól és hőforrásoktól.
- Védje a szellőzőnyílásokat a portól és az apró tárgytól.
- Ne távolítsa el a csavarokat, és ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. A termék kialakításával kapcsolatos bármilyen beavatkozás esetén a termékre vonatkozó garancia érvényét veszti.
- Ne használja folyamatosan egy óránál hosszabb ideig.
- Hagyja a készüléket legalább 30 percig pihenni, mielőtt újra használná.
- Töltés után vagy használat előtt húzza ki a töltőt a készülék akkumulátorából.
- Ne okozzon magának sérülést. Forduljon orvosához ha bizonytalan a készülék használatának alkalmasságát illetően.
- A terméket csak a termék kézikönyvében található használati utasításoknak megfelelően használja.

MEGJEGYZÉS

Ne használjon masszázsbereendezést vagy bármilyen vibrációs eszközt orvosa előzetes jóváhagyása nélkül, ha az alábbiak bármelyike vonatkozik Önre:

Terhesség, cukorbetegség szövődményekkel, mint pl. neuropátia vagy retinakárosodás, szívgyengeség, nemrégiben végzett műtét, epilepszia és migrén, porckorongsér, spondylolisthesis vagy spondylosis, nemrégiben végzett ízületi csere vagy spirál, fémtüskék vagy lemezek, vagy bármilyen, az Ön fizikai egészségére vonatkozó aggodalom. Törékeny egyéneknek vagy gyermekeknek a vibrációs berendezések használata során felnőtt jelenléte szükséges. Ezek az ellenjavaslatok nem jelentik

azt, hogy nem használhat vibrációs vagy edzőkészüléket, de előbb konzultáljon orvosával. Folyamatban lévő kutatások a hatásokról a rezgésgyakorlatoknak az egyes egészségügyi rendellenességekre gyakorolt hatása valószínűleg a fent felsorolt ellenjavaslatok listájának lerövidüléséhez vezet majd. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a vibrációs gyakorlatok beépítése a kezelési tervbe számos esetben ajánlott. A gyakorlatokat orvos, szakorvos vagy fizioterapeuta tanácsára és segítségével kell végezni.

GARANCIA

A garancia a vásárlás időpontjától kezdődik. Ha a termék anyaghiba miatt, vagy a tervezési folyamat során 24 hónapon belül meghibásodik, a Társaság ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a hibás alkatrészeket, illetve új termékre cseréli azt, kivéve az alábbi esetekben:

- A berendezés helytelen használata vagy a szállítás során keletkezett sérülések.
- A berendezés jogosulatlan szétszerelése vagy javítása.
- A használati utasítás figyelmen kívül hagyása.
- A termék az ügyfél szokatlan tárolási vagy karbantartási környezete miatt sérült meg.
- Ha a vásárlásról szóló igazolás nem kerül benyújtásra, a vállalat fenntartja a jogot a garancia megtagadására.

JOGI NYILATKOZAT

Ha Ön a Figyelmeztetések részben felsorolt bármelyik betegségben szenved, a MISURA MB5 MINI használata esetén mindig forduljon orvosához.

A MISURA Store s.r.o. nem minősül engedélyezett egészségügyi szolgáltatónak, és kijelenti, hogy nem rendelkezik szakértelemmel semmilyen egészségügyi állapot diagnosztizálásában, kivizsgálásában vagy kezelésében, illetve semmilyen konkrét gyakorlat hatásának meghatározásában, vagy egészségügyi állapotra vonatkozó terápiában. Bármilyen gyakorlaton vagy terápián való részvétel esetén fennáll a fizikai sérülés lehetősége. Ha Ön részt vesz ilyen gyakorlatban vagy terápiában, beleegyezik, hogy ezt saját felelősségére teszi, önként vesz részt ezekben a tevékenységekben, és ezáltal vállalja a sérülés kockázatát. Ezzel Ön beleegyezik abba is, hogy felmenti a felelősség alól minden ismert vagy ismeretlen, a MISURA Store s.r.o.-val szembeni követelést, ami a termék gondatlan vagy helytelen használatából ered.

Legalább 18 évesnek kell lennie. Ha erős fájdalmat vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát. Bármilyen edzésprogram, beleértve ezt is, sérülést okozhat. Forduljon orvoshoz, mielőtt elkezdené ezt, vagy bármilyen más edzést vagy terápiás programot. A gyártók, forgalmazók, beszállítók és kereskedők kizárnak minden felelősséget az itt található információkkal, gyakorlatbemutatókkal vagy utasításokkal kapcsolatos károkért.


Szerzői jog® 2024. MISURA Store s.r.o., 24 hónap korlátozott garancia. Általános Szerződési Feltételek érvényessége.



Köszönjük a vásárlást. Szükség esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:

Gyártó/importőr

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Nem vállalunk felelősséget az esetleges tipográfiai hibákért.