

MASSAGE GUN MB5 MINI

UPORABNIŠKI PRIROČNIK V SLOVENŠČINI



Model: P24MB5GR, P24MB5WH, P24MB5PU

25 W

Powerful
Brushless Motor

Only
35dB

Active
Lower noise



Light weight
and Compact



C-Type
Rechargeable

PREGLAD IZDELKOV



SEZNAM IZDELKOV

- 1x | Instrument
- 1x | Polnilni kabel tipa C
- 1x | Navodila
- 1x | Spiralna glava
- 1x | Kroglična glava
- 1x | Ravna glava
- 1x | Glava vilice

PARAMETRI IZDELKA

Model: MB5 MINI massage Gun

Nazivna napetost: 7.4v

Nazivni tok: 2A


Nazivna moč: 25W

Vhodni parameter: 5V  2A


Največja hitrost: 3200r/min

Kapaciteta baterije: 800mAh

UPORABA IZDELKA



Vklop/izklop

Držite gumb  tri sekunde, da vklopite napravo.

Držite pritisnjen gumb  izklopite napravo za tri sekunde.


Kliknite na gumb  nastavite hitrost.

Največja hitrost je pet.

Privzeta prestava je najnižja prestava.

Opomba: Za zaščito kosti in mišic se izogibajte dolgotrajni masaži na eni točki, ki bi lahko povzročila poškodbe.

UPORABA MASAŽNIH GLAV




Nanesite
na vse dele
telesa



Uporaba
za velike mišične
skupine



Nanesite
na vse sklepe
v telesu



Nanesite
okoli
hrbtenice

MENJAVA MASAŽNE GLAVE



Pridobljeno iz




Namestitev



namestitev
je končana

NABIJANJE

Ko je energija nižja od 5 %, indikator utripa.
Takrat je treba napravo priključiti na polnilnik.



- Pred prvo uporabo se prepričajte, da je popolnoma napolnjen.
- Indikator utripa med polnjenjem in je svetel med polnjenjem.
- Čas polnjenja je približno 4 ure.
- Za zagotovitev varnosti uporabe ne uporabljajte masažne pištole med polnjenjem.
- Če želite zaščititi življenjsko dobo baterije, ne čakajte, da se baterija izprazni.

INDIKACIJE

- Bolečine in krči zaradi modric, zvinov in nategov
- Za hitrejšo regeneracijo otekanja
- Ohlapno in zadebeljeno vezivno tkivo in fascija
- Zmanjšanje kopičenja mlečne kisline v mišicah
- Povečanje gibljivosti sklepov
- Odprava mišične utrujenosti

VARNOSTNA NAVODILA

Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara, požara ali telesnih poškodb je treba ta izdelek uporabljati v skladu z naslednjimi navodili.

- Samo za odrasle.
- Uporabljajte samo na suhi in čisti površini telesa čez oblačila, tako da nežno pritiskate in premikate po telesu približno 60 sekund na vsakem predelu.
- Masažni aparat uporabljajte po potrebi samo na mehkem telesnem tkivu, ne da bi povzročil bolečino ali nelagodje.
- Naprave ne uporabljajte na glavi ali na trdih ali kostnih delih telesa.
- Uporabite le glave, ki dajejo najboljši želeni učinek na določenem mišičnem predelu.
- Ne glede na nastavitve nadzora ali uporabljenega pritiska lahko pride do nastanka modric. Pogosto preverjajte področja, ki jih obdelujete, in ob prvih znakih bolečine ali nelagodja takoj prenehajte.
- Prste, lase ali druge dele telesa držite daleč stran od gredi in hrbtne strani aplikatorja, saj bi to lahko lahko pride do ščipanja.
- V prezračevalne odprtine masažnega aparata ne vstavljajte nobenih predmetov.
- Naprave ne potaplajte v vodo in ne dovolite, da bi voda vstopila v v prezračevalne odprtine masažne naprave.
- Napravo zaščitite pred padcem ali napačno uporabo.
- Pred vsako uporabo skrbno preverite napravo in baterijo. Masažne naprave na noben način ne spreminjajte in ne posegajte vanjo.
- Masažne naprave nikoli ne puščajte v uporabi ali pri polnjenju brez nadzora.

OPOZORILO

- Naprave ne potaplajte v vodo.
- Zaščitite jo pred tekočinami in viri toplote.
- Prezračevalne odprtine zaščitite pred prahom in majhnimi predmeti.
- Ne odstranjajte vijakov in naprave ne poskušajte popraviti sami. Kakršno koli poseganje v zasnovo izdelka bo razveljavilo garancijo za ta izdelek.
- Naprave ne uporabljajte neprekinjeno več kot eno uro.
- Počakajte, da naprava počiva vsaj 30 minut, preden naslednjo uporabite.
- Po polnjenju ali pred uporabo odklopite polnilnik od baterije naprave.
- Ne poškodujte se. Če niste prepričani o ustreznosti uporabe naprave, se posvetujte z zdravnikom.
- Napravo uporabljajte le v skladu z navodili za uporabo, ki so navedena v priročniku za uporabo naprave.

OBVESTILO

Brez predhodne odobritve zdravnika ne uporabljajte opreme za masažo ali vibracijske naprave, če velja za vas kar koli od naslednjega:

Nosečnost, sladkorna bolezen z zapleti, kot so nevropatija ali poškodbe mrežnice, srčna šibkost, nedavna operacija, epilepsija in migrene, hernija diska, spondilolisteza ali spondiloza, nedavne zamenjave sklepov ali materničnega vložka, kovinski zatiči ali ploščice ali kakršne koli skrbi glede vašega telesnega zdravja. Krhke osebe ali otroke mora pri uporabi vibracijske opreme spremljati odrasla oseba. Te kontraindikacije ne pomenijo, da ne morete uporabljati vibracijske ali vadbene opreme, vendar

se najprej posvetujte z zdravnikom. Stalne raziskave o vplivu vibracijske vadbe na določene zdravstvene motnje bodo verjetno privedle do skrajšanja zgoraj navedenega seznama kontraindikacij. Praktične izkušnje so pokazale, da je vključitev vibracijskih vaj v načrt zdravljenja priporočljiva v več primerih. Vaje je treba izvajati po nasvetu in s pomočjo zdravnika ali drugega strokovnjaka ali fizioterapevta.

GARANCIJA

Garancija velja od trenutka nakupa. Če se izdelek v 24 mesecih pokvari zaradi napak v materialu ali postopku načrtovanja, bo podjetje brezplačno popravilo ali zamenjalo dele ali zamenjalo nove izdelke, razen v naslednjih primerih:

- Nepravilna uporaba ali poškodbe opreme, ki so nastale pri prevozu.
- Nepooblaščen razstavljanje ali popravilo te opreme.
- Neupoštevanje navodil za uporabo.
- Izdelek je poškodovan zaradi neobičajnega okolja skladiščenja ali vzdrževanja s strani stranke.
- Če dokazilo o nakupu ni predloženo, podjetje pridržuje pravico, da zavrne garancijo.

PРАВNA IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Če imate katero koli od bolezni, navedenih v poglavju Opozorila, se o uporabi naprave MISURA MB5 MINI vedno posvetujte z zdravnikom. MISURA Store s.r.o. ni licenciran ponudnik zdravstvenih storitev in ne trdi, da je strokovno usposobljen za diagnosticiranje, raziskovanje ali zdravljenje kakršnih koli zdravstvenih stanj ali za ugotavljanje učinka določene vadbe ali terapije na katero koli zdravstveno stanje. Pri udeležbi pri kateri koli vadbi ali terapiji obstaja možnost telesnih poškodb. Če se udeležite takšne vadbe ali terapije, se strinjate, da to počnete na lastno odgovornost, prostovoljno sodelujete pri teh dejavnostih in s tem prevzimate celotno tveganje za poškodbe. S tem se tudi strinjate, da odpuščate vse znane ali neznanе zahtevke do družbe MISURA Store Ltd., ki izhajajo iz malomarnosti ali napačne uporabe izdelka.

Biti morate starejši od 18 let. Če občutite hude bolečine ali nelagodje, napravo takoj prenehajte uporabljati. Vsak program vadbe, vključno s tem, lahko povzroči poškodbe. Pred začetkom tega ali katerega koli drugega programa vadbe ali terapije se posvetujte z zdravnikom. Proizvajalci, distributerji, dobavitelji in trgovci zavračajo vsakršno odgovornost za kakršno koli škodo v zvezi s tukaj navedenimi informacijami, predstavitvami vadbe ali navodili.


Avtorske pravice© 2024. MISURA Store s.r.o. 24-mesečna omejena garancija. Veljajo pogoji in določila.



Zahvaljujemo se vam za nakup.
Prosimo, da nas kontaktirate na:

Proizvajalec/uvoznik

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Ne odgovarjamo za tipkarske napake.