

# MASSAGE GUN MB5 MINI

KASUTUSJUHEND [EESTLANE](#)



Mudel: P24MB5GR, P24MB5WH, P24MB5PU, P24MB5BL



Powerful  
Brushless Motor



Active  
Lower noise



Lightweight  
and Compact



Rechargeable  
Lithium-ion Battery

## TOOTE ÜLEVAADE



## TOOTELOEND

- 1x | Aparaat
- 1x | C-tüüpi laadimiskaabel
- 1x | Juhised
- 1x | Spiraalpea
- 1x | Kuulpea
- 1x | Lame pea
- 1x | Kahvlipea

## TOOTE PARAMEETRID

**Mudel:** MB5 MINI massaažipüstol

**Nimipinge:** 7,4V

**Nimivool:** 2A


**Nimivõimsus:** 25W

**Sisendparameeter:** 5V  $\equiv$  2A

**Maksimaalne kiirus:** 3200 p/min

**Aku mahutavus:** 800 mAh

## TOOTE KASUTAMINE



### Sees/Väljas

Hoidke nuppu all  $\text{⏻}$  kolm sekundit seadme sisselülitamiseks

Nupu all hoides  $\text{⏻}$  kolm sekundit, et seade välja lülitada


Nupule klõpsates  $\text{⏻}$  sina määrad kiiruse

Maksimaalne kiirus on viis


Vaikimisi käik on madalaim käik

**Märkus:** Luude ja lihaste kaitsmiseks vältige pikka massaaži ühes punktis, mis võib neid kahjustada.

## MASSAAŽIPEADE KASUTAMINE




Kandideeri  
kõigile  
kehaosad



Kandideeri  
suures ulatuses  
lihasgrupid





Kandke  
kõikidele keha  
liigestele




Kandideeri  
ümbes  
selgroog

## MASSAAŽIPEA VAHETUS



## LAADIMINE

Kui võimsus on alla 5%, hakkab indikaator vilkuma.  
Sel ajal peaks seade olema laadijaga ühendatud.



- Enne massaažipüstoli esmakordset kasutamist veenduge, et see on täielikult laetud.
- Laadimise ajal vilgub märgutuli. Tuli jääb põlema ka pärast täielikku laadimist.
- Laadimisaeg on umbes 4 tundi.
- Ohutuse tagamiseks ärge kasutage massaažipüstolit laadimise ajal.
- Aku eluea pikendamiseks ärge oodake, kuni relv on täielikult tühjenenud.

## NÄIDUSTUS

- Lihaspingete, nikastuste ja venituste põhjustatud valu ja krampid.
- Turse vähendamise teel.
- Lõdvestunud ja tugevdatud sidekoed ja fastsiad.
- Vähendab piimhappe kogunemist lihastesse.
- Suurendada liigeste liikuvust.
- Kõrvaldab lihasväsimuse.

## OHUTUSJUHISED

Elektrilöögi, tulekahju või kehavigastuste ohu vähendamiseks tuleb seda toodet kasutada vastavalt järgmistele juhistega.

- Ainult täiskasvanutele.
- Kasutage ainult kuival ja puhtal kehapinnal või riiete peal, vajutades ja liigutades õrnalt üle keha umbes 60 sekundit igas alas.
- Kasutage masseerijat ainult pehmetel kehakudedel vastavalt vajadusele, ilma valu või ebamugavustunnet tekitamata.
- Ärge kasutage seda peas ega keha kõvadel või luulistel piirkondadel.
- Kasutage otsikuid, mis annavad parima soovitud efekti konkreetsele lihapiirkonnale.
- Verevalumid võivad tekkida olenemata juhtseadistusest või rakendatud rõhust. Kontrollige sageli töödeldavaid alasid ja peatage seade kohe esimeste valu või ebamugavustunde tunnuste ilmnemisel.
- Hoidke sõrmed, juuksed ja muud kehaosad aplikaatori käepidemest ja tagaküljest eemal, kuna see võib põhjustada näpistama.
- Ärge sisestage massaažiseadme ventilatsioonivõrku mingeid esemeid.
- Ärge kastke seadet vette ja vältige kokkupuudet veega massaažiseadme ventilatsioonivõrku sisenemiseks.
- Kaitske seadet kukkumise või väärkasutuse eest.
- Enne iga kasutamist kontrollige seadet ja akut hoolikalt. Ärge manipuleerige ega muutke massaažiseadme üksikuid osi mingil moel.
- Ärge jätke massaažiseadet kasutamise või laadimise ajal järelevalveta.

## HOIATUS

- Ärge kastke seadet vette.
- Hoida eemal vedelikest ja soojusallikatest.
- Hoidke ventilatsiooniavad tolmust ja väikestest esemetest vabad.
- Ärge eemaldage kruvisid ega proovige seadet ise parandada. Toote disaini igasugune muutmine tühistab toote garantii.
- Ärge kasutage seadet järjest kauem kui üks tund.
- Enne uuesti kasutamist laske seadmel vähemalt 30 minutit seista.
- Pärast laadimist või enne kasutamist ühendage laadija seadme aku küljest lahti.
- Kui te pole seadme kasutamise sobivuses kindel, pidage nõu oma arstiga.
- Kasutage toodet ainult vastavalt toote kasutusjuhendis toodud kasutusjuhiste.

## TEADE

**Ärge kasutage massaažiseadet ega muud vibreerivat seadet ilma arsti eelneva loata, kui mõni järgmistest seisunditest kehtib teie kohta:**

Rasedus, diabeet koos tüsistustega nagu neuropaatia või võrkkesta kahjustus, südamepuudulikkus, hiljutine operatsioon, epilepsia ja migreen, lülisamba diski song, spondülolistees või spondüloos, hiljutised liigeseasendused või emakasisesed vahendid, metalltihvtid või -plaadid või mis tahes mured teie füüsilise tervise pärast. Vibratsiooniseadmete kasutamisel peaksid habraste inimeste või lastega kaasas olema

täiskasvanu. Need vastunäidustused ei tähenda, et te ei saaks vibratsiooni- või treeningvahendeid kasutada, kuid pidage enne nõu oma arstiga. Vibratsioonitreeningu mõju edasine uurimine konkreetsetele tervisehäiretele viib tõenäoliselt ülaltoodud vastunäidustuste loetelu lühendamiseni. Praktiline kogemus on näidanud, et vibratsiooniharjutuste lisamine raviplaani on mitmel juhul soovitatav. Harjutust tuleb teha arsti või muu spetsialisti või füsioterapeudi soovitusel ja abiga.

## GARANTII

Garantii hakkab kehtima ostu sooritamise hetkest. Kui toode rikki läheb 24 kuu jooksul materjali- või tootmisdefektide tõttu, parandab või asendab ettevõtte defektsed osad või vahetab uued tooted tasuta, välja arvatud järgmistel juhtudel:

- Seadme väärkasutus või transportimisel tekkinud kahjustused.
- Seadme volitamata lahtivõtmine või remont.
- Kasutusjuhendi mittetäitmine.
- Toode on kahjustatud kliendi ebatavalise hoiustamis- või hoolduskeskkonna tõttu.
- Kui ostutõendit ei esitata, jätab ettevõtte endale õiguse garantiist keelduda.

## ÕIGUSLIK VASTUTUS

Kui teil esineb mõni hoiatuste osas loetletud seisunditest, pidage MISURA MB5 MINI kasutamisel alati nõu oma arstiga. Ettevõtte MISURA s. r. o. aasta ei ole litsentseeritud tervishoiuteenuse osutaja ja väidab, et tal puuduvad erialased teadmised. mis tahes meditsiiniliste seisundite diagnoosimisel, uurimisel või ravimisel ega ühegi konkreetse treeningu või teraapia mõju kindlaksmääramisel mis tahes meditsiinilisele seisundile. Igasuguse treeningu või teraapiaga kaasneb füüsilise vigastuse oht. Kui te osalete sellises treeningus või teraapias, nõustute seda tegema omal vastutusel, osalema nendes tegevustes vabatahtlikult ja võtma seeläbi enda kanda kõik oma vigastusega seotud riskid. Samuti nõustute loobuma kõikidest teile teadaolevatest nõuetest isegi tundmatud, MISURA poe suunas. aasta O. mis tulenevad toote hooletusest või väärkasutusest.

Sa pead olema üle 18 aasta vana. Kui tunnete tugevat valu või ebamugavust, lõpetage seadme kasutamine kohe. Iga treeningprogramm, kaasa arvatud see, võib põhjustada vigastusi. Enne selle või mis tahes treening- või teraapiaprogrammi alustamist pidage nõu oma arstiga. Tootjad, turustajad, tarnijad ja müüjad ei vastuta kahjude eest, mis on seotud siin sisalduva teabe, harjutuste demonstratsioonide või juhistega.


Autoriõigus® 2025. MISURA Store s. r. o., piiratud garantii 24 kuud. Tingimuste kehtivus.



Täname ostu eest.  
Vajadusel võtke meiega ühendust aadressil:

**Tootja / Importija / Edasimüüja**

MISURA Store s. r. o.  
ID: CZ264 03 714  
[www.misura.shop](http://www.misura.shop)  
[info@misura.shop](mailto:info@misura.shop)



Me ei vastuta trükivigade eest.